
Owner's Manual

CRAFTSMAN®

REAR TINE TILLER WITH DUAL ROTATING TINES

850 Series 17 Inch Tine Width

Model No. **917.297041**



• Español, p. 23



This product has a low emission engine which operates differently from previously built engines. Before you start the engine, read and understand this Owner's Manual.

IMPORTANT:

Read and follow all Safety Rules and Instructions before operating this equipment.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Visit our Craftsman website:www.sears.com/craftsman

TABLEOF	CONTENTS
Warranty 2 Safety Rules 2 Product Specifications 4 Assembly/Pre-Operation 6 Operation 8 Maintenance Schedule 14	Storage

WVARIEVANITA

LIMITED TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN TILLER

For two (2) years from date of purchase, when this Craftsman Tiller is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance instructions in the owner's manual, Sears will repair free of charge any defect in material or workmanship.

This Warranty does not cover:

- Expendable items which become worn during normal use, such as tines, spark plugs, air cleaners and belts.
- · Repairs necessary because of operator abuse or negligence, including bent crankshafts and the failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the owner's manual.
- · If this Craftsman Tiller is used for commercial or rental purposes, this Warranty applies for only thirty (30) days from the date of purchase.

Warranty service is available by returning the craftsman power mower to the nearest sears service center/department in the united states. This warranty applies only while this product is in use in the united states.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

SEARS, ROEBUCK AND CO., D/817WA, HOFFMAN ESTATES, IL 60179 U.S.A.

SAFETY RULES

IMPORTANT: This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

TRAINING

- · Read the Owner's Manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.
- Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operate the equipment without proper instruction.
- Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children, and pets.

PREPARATION

· Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all foreign objects.

- Disengage all clutches and shift into neutral before starting the engine (motor).
- Do not operate the equipment without wearing adequate outer garments. Wear footwear that will improve footing on slippery surfaces.
- Handle fuel with care; it is highly flammable.
- Use an approved fuel container.
- Never add fuel to a running engine or hot engine.
- Fill fuel tank outdoors with extreme care. Never fill fuel tank indoors.
- Replace gasoline cap securely and clean up spilled fuel before restarting.

ENGINE, BF OR MODEL

KEY PART

632 693408 633 693867 (633A 691321 J

692547

699230

692310

692076

616

619

621

635

663 699206 668 694257 676 393757

677 690661 689 691855

692 690572 718 690959

741 695087 742 692564 692566

746 773 694258

830 694544 832 693583

836 699203 836A 699632

851 493880s

868 692044 883 691893

914 699481

- Use extension cords and receptacles as specified by the manufacturer for all units with electric drive motors or electric starting motors.
- Never attempt to make any adjustments while the engine (motor) is running (except where specifically recommended by manufacturer).

OPERATION

- Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic. Do not carry passengers.
- After striking a foreign object, stop the engine (motor), remove the wire from the spark plug, thoroughly inspect the tiller for any damage, and repair the damage before restarting and operating the tiller.
- Exercise caution to avoid slipping or falling.
- If the unit should start to vibrate abnormally, stop the engine (motor) and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Stop the engine (motor) when leaving the operating position.
- Take all possible precautions when leaving the machine unattended. Disengage the tines, shift into neutral, and stop the engine.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, shut off the engine and make certain all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting. Disconnect the cord on electric motors.
- Do not run the engine indoors; exhaust fumes are dangerous.
- Never operate the tiller without proper guards, plates, or other safety protective devices in place.
- Keep children and pets away.
- Do not overload the machine capacity by attempting to till too deep at too fast a rate.

- Never operate the machine at high speeds on slippery surfaces. Look behind and use care when backing.
- Never allow bystanders near the unit.
- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer of the tiller.
- Never operate the tiller without good visibility or light.
- Be careful when tilling in hard ground.
 The tines may catch in the ground and
 propel the tiller forward. If this occurs,
 let go of the handlebars and do not
 restrain the machine.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Keep machine, attachments, and accessories in safe working condition.
- Check shear pins, engine mounting bolts, and other bolts at frequent intervals for proper tightness to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never store the machine with fuel in the fuel tank inside a building where ignition sources are present, such as hot water and space heaters, clothes dryers, and the like. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- Always refer to the operator's guide instructions for important details if the tiller is to be stored for an extended period.

ALook for this symbol to point out important safety precautions. It means CAUTION!!! BECOME ALERT!!! YOUR SAFETY IS INVOLVED.

ACAUTION: Always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug in order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs.

AWARNING: Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity:	3 Quarts Unleaded Regular
Oil (API-SG-SL): (Capacity: 19 oz.)	SAE 30 (Above 40°F) SAE5w-30/10W-30 (Below 40°F)
Spark Plug : (Gap: .030")	Champion RC12YC

CONGRATULATIONS on your purchase of a Sears Tiller. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problems you cannot easily remedy, please contact a Sears or other qualified Service Center. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this unit.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tiller properly. Always observe the "SAFETY RULES".

Your new tiller has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tiller all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to insure proper tightness.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- · Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tiller.
- Follow the instructions under the "Maintenance" and "Storage" sections of this Owner's Manual.

AWARNING: This unit is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands. A spark arrester for the muffler is available through your nearest Sears service center (See REPAIR PARTS section of this manual).

REPAIR PROTECTION AGREEMENTS

Congratulations on making a smart purchase. Your new Craftsman® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require repair from time to time. That's when having a Repair Protection Agreement can save you money and aggravation. Purchase a Repair Protection Agreement now and protect yourself from unexpected hassle and expense.

Here's what's included in the Agreement:

- Expert service by our 12,000 profesional repair specialists.
- Unlimited service and no charge for parts and labor on all covered repairs.
- Product replacement if your covered product can't be fixed.
- Discount of 10% from regular price of service and service-related parts not covered by the agreement; also, 10% off regular price of preventive maintenance check.
- Fast help by phone phone support from a Sears technician on products requiring in-home repair, plus convenient repair scheduling.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

Sears has over 12,000 professional repair specialists, who have access to over 4.5 million quality parts and accessories. That's the kind of professionalism you can count on to help prolong the life of your new purchase for years to come. Purchase your Repair Protection Agreement today! Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information call 1-800-827-6655.


SEARS INSTALLATION SERVICE

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. call 1-800-4-MY-HOME®

Accessones

These accessories were available when the tiller was purchased. They are also available at most Sears Retail outlets and Service Centers. Most Sears Stores can order repair parts for you when you provide the model number of your tiller.

ENGINE




TILLER PERFORMANCE



TILLER MAINTENANCE

BELT	TINES	SHEAR PIN	HAIRPIN CLIP
	0		

UNASSEMBLED PARTS



VOLVASE ELECTRICATE DE LA VIOLE DE LA VIOL

Your new tiller has been assembled at the factory with the exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tiller all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to insure proper tightness.


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

- (1) Utility knife
- (1) Wire cutter
- (1) Tire pressure gauge
- (1) Screwdriver
- (1) Pair of pliers
- (1) 9/16" wrench

OPERATOR'S POSITION

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (standing behind tiller handles).




UNPACKING CARTON

ACAUTION: Be careful of exposed staples when handling or disposing of cartoning material.

IMPORTANT: When unpacking and assembling tiller, be careful not to stretch or kink cables.

- While holding handle assembly, cut cable ties securing handle assembly to top frame. Let handle assembly rest on tiller.
- 2. Remove top frame of carton.
- 3. Slowly ease handle assembly up and place on top of carton.
- Cut down right hand front and right hand rear corners of carton. Lay side carton wall down.


5. Remove packing material from handle assembly.




INSTALL HANDLE

 Insert one handle lock (with teeth facing outward) in gearcase notch. (Apply grease on smooth side of handle lock to aid in keeping lock in place until handle assembly is lowered into position.)


VIEWED FROM R.H. SIDE OF TILLER



 Grasp handle assembly. Hold in "up" position. Be sure handle lock remains in gearcase notch. Slide handle assembly into position.




- Rotate handle assembly down. Insert rear carriage bolt first, with head of bolt on L.H. side of tiller and loosely assemble locknut.
- 4. Insert pivot bolt in front part of plate and tighten.
- Cut down left hand rear corner of carton. Lay rear carton wall down, which will remove the protective cardboard flap from leveling shield.
- 6. Cut down remaining corners of carton and lay panels flat.
- 7. Lower the handle assembly. Tighten nut on carriage bolt so handle moves with some resistance. This will allow for easier adjustment.
- 8. Place flat washer on threaded end of handle lock lever.
- Insert handle lock lever through handle base and gearcase. Screw in handle lock lever just enough to hold lever in place.
- 10. Insert second handle lock (with teeth inward) in the slot of the handle base (just inside of washer).
- 11. With handle assembly in lowest position, securely tighten handle lock lever by rotating clockwise. Leaving handle assembly in lowest position will make it easier to remove tiller from carton.




INSERT CABLE CLIP

 Insert plastic cable clip into hole on the back of handle column. Push cables into clip.



CONNECT SHIFT ROD

- 1. Insert end of shift rod into hole of shift lever indicator.
- 2. Insert hairpin clip through hole of shift rod to secure.



REMOVE TILLER FROM CRATE

- 1. Adjust handle assemby to lowest position. Be sure lock lever is tightened securely.
- 2. Make sure shift lever indicator is in "N" (neutral) position.
- 3. Tilt tiller forward by lifting handle. Separate cardboard cover from leveling shield.
- 4. Rotate tiller handle to the right and pull tiller out of carton.

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your unit were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct and equal tire pressure is important for best tilling performance.

Reduce tire pressure to 20 PSI.

HANDLE HEIGHT

 Handle height may be adjusted to better suit operator. (See "TO ADJUST HANDLE HEIGHT" in the Service and Adjustments section of this manual).

NO) ITANIE E E (O)


These symbols may appear on your Tiller or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.

KNOW YOUR TILLER

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TILLER.

Compare the illustrations with your tiller to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.





MEETS ANSI SAFETY REQUIREMENTS

Our tillers conform to the safety standards of the American National Standards Institute.

DEPTH STAKE - Controls depth at which tiller will dig.

DRAG STAKE - Controls forward speed in forward rotating till position.

DRIVE CONTROL BAR - Used to engage tines.

COUTER SIDE SHIELD - Levels tilled soil. **OUTER SIDE SHIELD** - Adjustable to protect small plants from being buried.

RECOIL STARTER HANDLE - Used to start the engine.

SHIFT LEVER - Used to shift transmission gears.

SHIFT LEVER INDICATOR - Shows which gear the transmission is in.
THROTTLE CONTROL - Used to control

engine speed.



The operation of any tiller can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields before starting your tiller and while tilling. We recommend standard safety glasses or a wide vision safety mask worn over spectacles.

HOW TO USE YOUR TILLER

Know how to operate all controls before adding fuel and oil or attempting to start engine.

STOPPING


TINES AND DRIVE

- Release drive control bar to stop movement.
- 2. Move shift lever to "N" (neutral) position.

ENGINE

Move throttle control to "STOP" position.
If equipped with stop switch, move switch to "STOP" position.

NOTE: Never use choke to stop engine.



TINE OPERATION - WITH WHEEL DRIVE

- Always release drive control bar before moving shift lever into another position.
- Tine movement is achieved by moving shift lever to either the counter rotating (冠) till position or the forward rotating (冠) till position and engaging drive control bar.

FORWARD - WHEELS ONLY/TINES STOPPED

 Release drive control bar and move shift lever indicator to "F" (forward) position.
 Engage drive control bar and tiller will move forward.

REVERSE - WHEELS ONLY/TINES STOPPED


- 1. DO NOT STAND DIRECTLY BEHIND TILLER.
- 2. Release the drive control bar.
- Move throttle control to "SLOW" position.
- 4. Move shift lever indicator to "R" (reverse) position.
- 5. Hold drive control bar against the handle to start tiller movement.

HARD TO SHIFT GEARS

 Briefly engage drive control bar and release or rock tiller forward and backward until are able to shift gears.


DEPTH STAKE

The depth stake can be raised or lowered to allow you more versatile tilling and cultivating, or to more easily transport your tiller.



DRAG STAKE

The drag stake should be raised when tilling the counter rotating (\Re) till position. The drag stake should be lowered when tilling in the forward rotating (\Re) till position.




TILLING

NOTE: Use the counter rotating tine drive when tilling hard or rockey soil, virgin ground or sod.

- Release depth stake and drag stake pins. Pull the depth stake up for increased tilling depth. Raise the drag stake. Place proper pin in hole of depth stake or drag stake to lock in position.
- 2. Place shift lever indicator in counter rotating (氣) till position.
- 3. Hold the drive control bar against the handle to start tilling movement. Tines and wheels will both turn.

 Move throttle control to "FAST" position for deep tilling.

IMPORTANT: Always release drive control bar before moving shift lever into another position.



TURNING

- 1. Release the drive control bar.
- 2. Move throttle control to "SLOW" position.
- 3. Place shift lever indicator in "F" (forward) position. Tines will not turn.
- 4. Lift handle to raise tines out of ground.
- 5. Swing the handle in the opposite direction you wish to turn, being careful to keep feet and legs away from tines.
- 6. When you have completed your turnaround, release the drive control bar and lower handle. Place shift lever in (till) position and move throttle control to desired speed. To begin tilling, hold drive control bar against the handle.

CULTIVATING

NOTE: Use the forward rotating tine drive when cultivating, tilling soft ground or tilling pre-tilled soil.

- Release the depth and drag stake pins. Lower drag stake. Pull the depth stake up for increased tilling depth. Place proper pin in hole of depth stake or drag stake to lock in position.
- 2. Place shift lever indicator in forward rotating (强) till position.
- 3. Hold the drive control bar against the handle to start tilling movement. Tines and wheels will both turn.
- Move throttle control "FAST" position for deep tilling. To cultivate, throttle control can be set at any desired speed, depending on how fast or slow you wish to cultivate.

IMPORTANT: Always lower the drag stake when using the forward rotating tine drive.

OUTER SIDE SHIELDS

The back edges of the outer side shields are slotted so that the shields can be raised for deep tilling and lowered for shallow tilling to protect small plants from being buried.

- 1. Loosen nut "A" in slot and nut "B".
- 2. Move shield to desired position (both sides).
- 3. Retighten nuts.

TO TRANSPORT

ACAUTION: Before lifting or transporting, allow tiller engine and muffler to cool. Disconnect spark plug wire. Drain gasoline from fuel tank.

AROUND THE YARD

- Release the depth stake pin. Move the depth stake down to the top hole for transporting the tiller. Place depth stake pin in hole of depth stake to lock in position. This prevents tines from scuffing the ground.
- 2. Place shift lever indicator in "F" (forward) position for transporting.
- 3. Hold the drive control bar against the handle to start tiller movement. Tines will not turn.
- 4. Move throttle control to desired speed.

AROUND TOWN

- 1. Disconnect spark plug wire.
- 2. Drain fuel tank.
- 3. Transport in upright position to prevent oil leakage.

BEFORE STARTING ENGINE


IMPORTANT: Be very careful not to allow dirt to enter the engine when checking or adding oil or fuel. Use clean oil and fuel and store in approved, clean, covered containers. use clean fill funnels.

CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your unit has been shipped, from the factory, already filled with SAE 30 summer weight oil.

- 1. With engine level, clean area around oil filler plug and remove plug.
- 2. Engine oil should be to point of overlowing when engine is level.
- For approximate capacity see "PROD-UCT SPECIFICATIONS" on page 4 of this manual. All oil must meet A.P.I. Service Classification SG-SL.
- 3. Reinstall engine oil cap and tighten

- For cold weather operation you should change oil for easier starting (See oil viscosity chart in the Maintenance section of this manual).
- To change engine oil, see the Maintenance section in this manual,



ADD GASOLINE

Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. (Use of leaded gasoline will increase carbon and lead oxide deposits and reduce valve life). Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to assure fuel freshness.

ACAUTION: Fill to within 1/2 inch of top of fuel tank to prevent spills and to allow for fuel expansion. If gasoline is accidentally spilled, move machine away from area of spill. Avoid creating any source of ignition until gasoline vapors have disappeared.

Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: When operating in temperatures below32°F(0°C), use fresh, clean winter grade gasoline to help insure good cold weather starting.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

TO START ENGINE

ACAUTION: Keep tine control in "OFF" position when starting engine.

When starting engine for the first time or if engine has run out of fuel, it will take extra pulls of the recoil starter to move fuel from the tank to the engine.

- 1. Make sure spark plug wire is properly connected.
- 2. Move shift lever indicator to "N" (neutral) position.
- 3. Place throttle control in "FAST" posi-
- 4. Turn fuel shut-off valve 1/4 turn to open position.
 5. Push stop switch to "ON" position.
- 6. Move choke control to "CHOKE" posi-
- 7. Grasp recoil starter handle with one hand and grasp tiller handle with other hand. Pull rope out slowly until engine reaches start of compression cycle (rope will pull slightly harder at this point).
- 8. Pull recoil starter handle quickly. Do not let starter handle snap back against starter.

NOTE: If engine fires but does not start, move choke control to half choke position. Pull recoil starter handle until engine starts.


9. When engine starts, slowly move choke control to "RUN" position as engine warms up.

NOTE: A warm engine requires less choking to start.

- 10. Move throttle control to desired running position.
- 11. Allow engine to warm up for a few minutes before engaging tines.


NOTE: If at a high altitude (3000 feet) or in cold temperatures (below 32°F), the carburetor fuel mixture may need to be adjusted for best engine performance. See "TO ADJUST CARBURETOR" in the Service and Adjustments section of this

NOTE: If engine does not start, see troubleshooting points.



Fuel shut-off


Choke controls



TILLING HINTS

ACAUTION: Until you are accustomed to handling your tiller, start actual field use with throttle in slow position (mid-way between "FAST" and "IDLE").


- Tilling is digging into, turning over, and breaking up packed soil before planting. Loose, unpacked soil helps root growth. Best tilling depth is 4" to 6". A tiller will also clear the soil of unwanted vegetation. The decomposition of this vegetable matter enriches the soil.
 Depending on the climate (rainfall and wind), it may be advisable to till the soil at the end of the growing season to further condition the soil.
- Soil conditions are important for proper tilling. Tines will not readily penetrate dry, hard soil which may contribute to excessive bounce and difficult handling of your tiller. Hard soil should be moistened before tilling; however, extremely wet soil will "ball-up" or clump during tilling. Wait until the soil is less wet in order to achieve the best results. When tilling in the fall, remove vines and long grass to prevent them from wrapping around the tine shaft and slowing your tilling operation.
- You will find tilling much easier if you leave a row untilled between passes.
 Then go back between tilled rows. There are two reasons for doing this. First, wide turns are much easier to negotiate than about-faces. Second, the tiller won't be pulling itself, and you, toward the row next to it.
- Do not lean on handle. This takes weight off the wheels and reduces traction. To get through a really tough section of sod or hard ground, apply upward pressure on handle or lower the depth stake.



CULTIVATING

Cultivating is destroying the weeds between rows to prevent them from robbing nourishment and moisture from the plants. At the same time, breaking up the upper layer of soil crust will help retain moisture in the soil. Best digging depth is 1" to 3" (2.5-7.5 cm). Lower the outer side shields to protect small plants from being buried.

- Cultivate up and down the rows at a speed which will allow tines to uproot weeds and leave the ground in rough condition, promoting no further growth of weeds and grass.
- Do not lean on handle, this takes weight off the wheels, reduces traction, and may cause the tiller to skip over the ground.
- Always lower the drag stake when using the forward rotating tine drive.



TINE SHEAR PINS

The tine assemblies on your tiller are secured to the tine shaft with shear pins (See "TINE REPLACEMENT" in the Service and Adjustments section of this manual).

If the tiller is unusually overloaded or jammed, the shear pins are designed to break before internal damage occurs to the transmission.

 If shear pin(s) break, replace only with those shown in the Repair Parts section of this manual.


ADJUST WHEELS FOR CULTIVATING

- 1. Place blocks under right hand side of tiller and remove hairpin clip and clevis pin from right hand wheel.


 2. Move wheel outward approximately 1 inch until hole in inner wheel hub lines
- up with inner hole in axle.
- 3. Replace clevis pin and hairpin clip on inside of wheel and remove blocks.
- 4. Repeat preceding steps on left hand

NOTE: In extremely rough conditions and while cultivating, the wheels should be moved outward on the axle for increased stability.

OUTER VIEW OF TIRE



INNER VIEW OF TIRE



MAINMENANGE

MAINTENANCE SCHEDULE	MARKET STATE OF THE STATE OF TH	/5		/ Syn ² / ₂	\ \s\s\s\ \s\s\	/					
FILL IN DATES AS YOU COMPLETE REGULAR SERVICE					/	SE	ERV	ICE I	DAT	ES	
Check Engine Oil Level	V	V									
Change Engine Oil		"	6/1,2								
Oil Pivot Points		V									
Inspect Spark Arrester / Muffler			V								
Inspect Air Screen	V										
Clean or Replace Air Cleaner Cartridge			1 √2								
Clean Engine Cylinder Fins			0/								
Replace Spark Plug			4								
RH Gear Case Grease Fitting (1oz.)				V							

- 1 Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures
- 2 Service more often when operating in dirty or dusty conditions

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tiller does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain tiller as instructed in this manual. Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tiller. At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

 Once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check tines and belts for wear. A new spark plug and clean air filter assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.


BEFORE EACH USE

- 1. Check engine oil level.
- 2. Check tine operation.
- 3. Check for loose fasteners.

LUBRICATION

Keep unit well lubricated (See "LUBRI-CATION CHART") .

LUBRICATION CHART



- ① SAE 30 OR 10W-30 Motor Oil
- ② Refer to Maintenance "ENGINE" section
- ③ EP #1 Grease

ACAUTION: Disconnect spark plug wire before performing any maintenance (except carburetor adjustment) to prevent accidental starting of engine.


Prevent fires! Keep the engine free of grass, leaves, spilled oil, or fuel. Remove fuel from tank before tipping unit for maintenance. Clean muffler area of all grass, dirt, and debris.

Do not touch hot muffler or cylinder fins as contact may cause burns.

ENGINE

LUBRICATION

Use only high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected temperature.



NOTE: Although multi-viscosity oils (5W-30, 10W-30, etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 40°F (4°C). Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.


Change the oil after every 50 hours of operation or at least once a year if the tiller is not used for 50 hours in one year. Check the crankcase oil level before starting the engine and after each five (5) hours of continuous use. Add SAE 30 motor oil or equivalent. Tighten oil filler plug securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- · Be sure tiller is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Use a funnel to prevent oil spill on tiller, and catch oil in a suitable container.
- Remove drain plug.
 For easier removal of plug use 7/16-12 Pt. socket with extension.
- 2. Tip tiller forward to drain oil.
- After oil has drained completely, replace oil drain plug and tighten securely.

- 4. Remove oil filler plug. Be careful not to allow dirt to enter the engine.
- 5. Refill engine with oil. See "CHECK ENGINE OIL LEVEL" in the Operation section of this manual.



AIR CLEANER


Service air cleaner cartridge every twenty-five hours, more often if engine is used in very dusty conditions.

- 1. Loosen air cleaner screw.
- 2. Remove air cleaner cover.
- 3. Carefully remove air cleaner cartridge. Be careful. Do not allow dirt or debris to fall into carburetor.
- 4. Clean by tapping gently on a flat surface

NOTE: If very dirty or damaged, replace cartridge.

5. Clean and replace cover. Tighten screw securely.


ACAUTION: Petroleum solvents, such as kerosene, are not to be used to clean cartridge. They may cause deterioration of the cartridge. Do not oil cartridge. Do not use pressurized air to clean or dry cartridge.



COOLING SYSTEM

Your engine is air cooled. For proper engine performance and long life keep your engine clean.

- Clean air screen frequently using a stiffbristled brush.
- Keep cylinder fins, levers, and linkage free of dirt and chaff.



MUFFLER

Do not operate tiller without muffler. Do not tamper with exhaust system. Damaged mufflers or spark arresters could create a fire hazard. Inspect periodically and replace if necessary. If your engine is equipped with a spark arrester screen assembly, remove every 50 hours for cleaning and inspection. Replace if damaged.

SPARK PLUG

Replace spark plugs at the beginning of each tilling season or after every 50 hours of use, whichever comes first. Spark plug type and gap setting is shown in "PROD-UCT SPECIFICATIONS" on page 4 of this manual.

TRANSMISSION

Once a season, lubricate the right hand gear case grease fitting with 1 oz. of EP #1 grease.

CLEANING

Do not clean your tiller when the engine and transmission are hot. We do not recommend using pressurized water (garden hose, etc.) to clean your unit unless the gasket area around the transmission and the engine muffler, air filter and carburetor are covered to keep water out. Water in engine will shorten the useful life of your tiller.

- Clean engine, wheels, finish, etc. of all foreign matter.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

STREMTSULGATIONS


ACAUTION: Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come into contact with plug.

TILLER

TO ADJUST HANDLE HEIGHT

Select handle height best suited for your tilling conditions. Handle height will be different when tiller digs into soil.

- 1. First loosen handle lock lever.
- Handle can be positioned at different settings between "HIGH" and "LOW" positions.
- 3. Retighten handle lock lever securely after adjusting.




TIRE CARE

ACAUTION: When mounting tires, unless beads are seated, overinflation can cause an explosion.

- Maintain 20 pounds of tire pressure. If tire pressures are not equal, tiller will pull to one side.
- Keep tires free of gasoline or oil which can damage rubber.

TO REMOVE WHEEL


- 1. Place blocks under transmission to keep tiller from tipping.
- 2. Remove hairpin clip and clevis pin from wheel.
- 3. Remove wheel and tire.
- 4. Repair tire and reassemble.



TO REMOVE BELT GUARD

NOTE: For ease of removal, remove hairpin clip and clevis pin from left wheel. Pull wheel out from tiller about 1 inch.

- 1. Remove two (2) screws from side of belt guard.
- 2. Remove hex nut and washer from bottom of belt guard (located behind wheel).
- 3. Pull belt guard out and away from unit.
- Replace belt guard by reversing above procedure.



Hairpin Clip and Clevis Pin


TO REPLACE GROUND DRIVE BELT

- Remove belt guard as described in "TO REMOVE BELT GUARD".
- 2. Remove old belt by slipping off engine pulley first then remove from transmission pulley.
- Place new belt in groove of transmission pulley and into engine pulley. BELT MUST BE IN GROOVE ON TOP OF IDLER PULLEY. NOTE POSITION OF BELT TO GUIDES.
- 4. Check belt adjustment as described below.
- 5. Replace belt guard.
- 6. Reposition wheel and replace clevis pin and hairpin clip.

GROUND DRIVE BELT ADJUSTMENT

For proper belt tension, the extension spring should have about 5/8 inch stretch when drive control bar is in "ENGAGED" position. This tension can be attained as follows:


- Loosen cable clip screw securing the drive control cable.
- 2. Slide cable forward for less tension and rearward for more tension until about 5/8 inch stretch is obtained while the drive control bar is engaged.
- Tighten cable clip screw securely.




TINE REPLACEMENT


ACAUTION: Tines are sharp. Wear gloves or other protection when handling tines.

A badly worn tine causes your tiller to work harder and dig more shallow. Most important, worn tines cannot chop and shred organic matter as effectively nor bury it as deeply as good tines. A tine this worn needs to be replaced.



- To maintain the superb tilling performance of this machine the tines should be checked for sharpness, wear, and bending, particularly the tines which are next to the transmission. If the gap between the tines exceeds 3-1/2 inches they should be replaced or straightened as necessary.
- For tines that are slightly worn, the bolted tine and hub assemblies can be switched between sides to continue tilling in the same tilling mode if tilling in a different mode is desired then the bolted tine and hub assemblies should be switched back to their original side so that the tine edge with the least wear will be used.






ENGINE

Maintenance, repair, or replacement of the emission control devices and systems, which are being done at the customers expense, may be performed by any non-road engine repair establishment or individual. Warranty repairs must be performed by an authorized engine manufacturer's service outlet.

TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

- The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, proceed as follows:
- 2. With engine not running, move remote throttle control lever to "FAST" position.
- If throttle lever on engine touches high speed stop, no further adjustment is necessary. If throttle lever does not touch high speed stop, continue with adjustment procedure.
- 4. Loosen cable clamp screw.
- Move throttle lever up until it touches high speed stop, and hold in this position.
- 6. Tighten cable clamp screw securely.



TO ADJUST CARBURETOR

The carburetor has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. However, engine performance can be affected by differences in fuel, temperature, altitude or load. If the carburetor does need adjustment, contact your nearest authorized service center/department **IMPORTANT:** Never tamper with the engine governor, which is factory set for proper engine speed. Overspeeding the engine above the factory high speed setting can be dangerous. If you think the engine-governed high speed needs adjusting, contact your nearest sears or other qualified service center which has the proper equipment and experience to make any necessary adjustments.

STORACE

Immediately prepare your tiller for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.

AWarning: Never store the tiller with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TILLER

- Clean entire tiller (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual).
- Inspect and replace belts, if necessary (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual).
- 3. Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as the carburetor, fuel filter, fuel hose, or tank during storage. Also, alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage.

- Empty the fuel tank by starting the engine and letting it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual).

CYLINDER

- 1. Remove spark plug.
- 2. Pour 1 ounce (29 ml) of oil through spark plug hole into cylinder.
- 3. Pull starter handle slowly several times to distribute oil.
- 4. Replace with new spark plug.

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your unit indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your unit with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your unit to rust.

IMPORTANT: Never cover tiller while engine and exhaust areas are still warm.

TROUBLESHOOTING CHART:

See appropriate section in manual unless directed to Sears service center

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Will not start	 Out of fuel. Engine not "CHOKED" properly. Engine flooded. Dirty air cleaner. Water in fuel. Clogged fuel tank. Loose spark plug wire. 	 Fill fuel tank. See "TO START ENGINE" in the Operation section. Wait several minutes before attempting to start. Clean or replace air cleaner cartridge. Empty fuel tank and carburetor, and refill tank with fresh gasoline. Remove fuel tank and clean. Make sure spark plug wire is seat ed properly on plug.
	8. Bad spark plug or improper gap. 9. Carburetor out of adjustment. ment.	8. Replace spark plug or adjust gap. 9. Make necessary adjust ments.
Hard to start	 Throttle control not set properly. Dirty air cleaner. Bad spark plug or improper gap. Stale or dirty fuel. Loose spark plug wire. 	 Place throttle control in "FAST" position. Clean or replace air cleaner cartridge. Replace spark plug or adjust gap. Empty fuel tank and refill with fresh gasoline. Make sure spark plug wire is seated properly on plug.
	Carburetor out of adjustment.	6. Make necessary adjust ments.
Loss of power	 Engine is overloaded. Dirty air cleaner. Low oil level/dirty oil. Faulty spark plug. Oil in fuel. Stale or dirty fuel. Water in fuel. Clogged fuel tank. Spark plug wire loose. Dirty engine air screen. Dirty/clogged muffler. Carburetor out of adjustment. Poor compression. 	 Set depth stake for shallower tilling. Clean or replace air cleaner cartridge. Check oil level/change oil. Clean and regap or change spark plug. Empty and clean fuel tank and refill, and clean carburetor. Empty fuel tank and refill with fresh gasoline. Empty fuel tank and carburetor, and refill tank with fresh gasoline. Remove fuel tank and clean. Connect and tighten spark plug wire. Clean engine air screen. Clean/replace muffler. Make necessary adjust ments. Contact a Sears or other qualified service center.

TROUBLESHOOTING CHART: See appropriate section in manual unless directed to Sears service center

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Engine overheats	 Low oil level/dirty oil. Dirty engine air screen. Dirty engine. Partially plugged muffler. Improper carburetor adjustment. 	 Check oil level/change oil. Clean engine air screen. Clean cylinder fins, airscreen, muffler area. Remove and clean muffler. Adjust carburetor to richer position.
Excessive bounce/difficult handling	 Ground too dry and hard. Depth stake incorrectly adjusted. 	 Moisten ground or wait for more favorable soil condi- tions. Adjust depth stake.
Soil balls up or clumps	Ground too wet.	Wait for more favorable soil conditions.
Engine runs but tiller won't move	 Tine control is not engaged. V-belt not correctly adjusted. V-belt is off pulley(s). 	 Engage tine control. Inspect/adjust V-belt. Inspect V-belt.
Engine runs but labors when tilling	 Tilling too deep. Throttle control not properlyadjusted. Carburetor out of adjustment. 	 Set depth stake for shallower tilling. Check throttle control setting. Make necessary adjust ments.
Tines skip over ground	Drag Stake not lowered in forward rotating till mode. Improper tilling mode.	Lower Drag Stake Stake Forward rotating tine drive should only be used for soft ground or for soil that has already been tilled.
Hard to shift into gear	1. Gears not timed.	Briefly engage drive control bar and release or rock tiller forward and backward until are able to shift gears.
Tiller shuts off when drive control bar engaged	 Shift lever set in between counter rotating till position and forward rotating till position. Tines jammed 	 Shift to either counter rotating till position or forward rotating till position. Clear tines.

Garantía 23 Mantenimiento 35 Reglas de Seguridad 23 Servicio y Ajustes 37 Especificaciones del producto 25 Almacenamiento 41 Montaje/Pre-Operación 27 Operación 29 Programa de Mantenimiento 35

GARANTIA LIMITADA DE DOS AÑOS PARA LA CULTIVADORA CRAFTSMAN

Por dos (2) años, a partir de la fecha de compra, cuando esta Cultivadora Craftsman se mantenga, lubrique y afine según las instrucciones para la operación y el mantenimiento en el manual del dueño, Sears reparará, gratis, todo defecto en el material y la mano de obra.

CARANTIA

Esta Garantía no cubre:

- Artículos que se desgastan durante el uso normal tales como los brazos, las bujías, los filtros de aire y las correas.
- Reparaciones necesarias debido al abuso o a la negligencia del operador, incluyéndose a los cigüeñales doblados y a la falta de mantenimiento del equipo según las instrucciones que se incluyen en el manual del dueño.
- Si la Cultivadora Craftsman se usa para fines de arriendo, esta garantía se aplica solamente por treinta (30) treintadías a partir de la fecha de compra.

El Servicio de Garantía esta disponible al devolver la cultivadora Craftsman al centro/departamento de servicio Sears más cercano en los estados unidos.

Esta Garantía se aplica solamente mientras el producto este en uso en los estados unidos. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que también tenga otros derechos que varían de estado a estado.

SEARS, ROEBUCK AND CO., D/B17WA, HOFFMAN ESTATES, IL 60179 U.S.A.

BEGIVE DESECUTIONS

IMPORTANTE: Esta Maquina cortadora es capaz de amputar las manosy los pies y de lanzar objetos, si no se observan las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.

ENTRENAMIENTO

- Lea el Manual del Dueño cuidadosamente. Familiaricese completamente con los controles y con el uso adecuado del equipo. Sepa cómo parar la unidad y desenganchar los controles rápidamente.
- Nunca permita que los niños operen el equipo. Nunca permita que los adultos operen el equipo sin los conocimientos adecuados.
- Mantenga el área de operación despejada de personas, especialmente niños pequeños y animales domésticos.

PREPARACIÓN

- Inspeccione cuidadosamente el área en donde se va usar el equipo y remueva los objetos extraños.
- Desenganche todos los embragues y cambie a neutro antes de hacer arrancar el motor.
- No opere el equipo sin usar ropa exterior adecuada. Use zapatos que mejoren el equilibrio en superficies resbalosas.
- Maneje el combustible con cuidado pues es muy inflamable.
- Usé un envase de combustible aprobado.

- Nunca añada combustible a un motor en funcionamiento o caliente.
- Llene el estanque de combustible afuera con mucho cuidado. Nunca llene el estanque de combustible en un recinto cerrado.
- Vuelva a colocar la tapa del depósito de gasolina en forma segura y limpie el combustible derramado antes de volver a arrancar.
- Use cordones de extensión y receptáculos, según las especificaciones del fabricante, para todas las unidades con motores de impulsión o con motores de arranque eléctrico.
- Nunca trate de hacer ningún ajuste mientras que el motor esté funcionando (excepto en los casos especificamente recomendados por el fabricante)

OPERACIÓN

- No ponga ni las manos ni los pies cerca o debajo de las piezas rotatorias.
- Tenga mucho cuidado cuando opere o cruce entradas para automóviles de ripio, senderos o caminos. Esté alerta en lo que se refiere a los peligros escondidos o al tráfico. No lleve pasajeros.

- Después de pegarle a un objeto extraño, pare el motor, remueva el alambre de la bujía, inspeccione la cultivadora cuidadosamente, para verificar si hay daños, y repare el daño antes de volver a arrancar y operar la cultivadora.
- Tenga cuidado para evitar resbalarse o caerse.
- Si la unidad empieza a vibrar anormalmente, pare el motor y revisela inmediatamente para verificar la causa. La vibración normalmente es un aviso de problemas.
- Pare el motor cuando abandone la posición de operación.
- Tome todas las precauciones posibles cuando deje la máquina desatendida. Desenganche los brazos, cambie a neutro y pare el motor.
- Antes de limpiar, reparar e inspeccionar, apague el motor y asegurese que todas las partes en movimiento se han detenido. Desconecte el alambre de la bujía, y manténgalo alejado de ésta para evitar el arranque por accidente. Desconecte el cordón en los motores eléctricos.
- No haga funcionar el motor en recintos cerrados; los gases de escape son peligrosos.
- Nunca opere la cultivadora sin las protecciones, y las planchas adecuadas y sin los demás dispositivos de seguridad en su lugar.
- Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados.
- No sobrecargue la capacidad de la máquina, tratando de cultivar a mucha profundidad, muy rápido.
- Nunca opere la máquina a altas velocidades en superficies resbalosas. Mire hacia atrás y tenga cuidado cuando retroceda.
- Nunca permita la presencia de espectadores cerca de la unidad.
- Use solamente accesorios y aditamentos para la cultivadora aprobados por el fabricante.
- Nunca opere la cultivadora sin buena visibilidad o luz.
- Tenga cuidado al cultivar en terreno duro.
 Los brazos pueden quedarse agarrados en
 el suelo e impulsar a la cultivadora hacia
 adelante. Si esto sucede, suelte los mangos
 y no restrinja la máquina.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Mantenga los accesorios y aditamentos de la máquina en buenas condiciones para el funcionamiento.
- Revise las clavijas de seguro, los pernos de montaje del motor y otros pernos, a intervalos frecuentes, para verificar si están apretados en forma segura y asegurarse que el equipo esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Nunca guarde la máquina con combustible en el estanque de combustible dentro de un edificio en donde hay fuentes de ignición presentes, tales como calentadores de agua o del ambiente, secadoras de ropa u otros artefactos parecidos. Permita que se enfríe el motor antes de guardarlo en algún lugar cerrado.
- Siempre refiérase a las instrucciones en la guía del operador para ver los detalles de importancia si la cultivadora va a ser guardada por un periodo de tiempo largo.

ABusque este símbolo que señala las precauciones de seguridad de importancia. Quiere decir – ¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡¡¡ESTE ALERTO!!! SU SEGURIDAD ESTA COMPROMETIDA.

APRECAUCIÓN: Siempre desconecte el alambre de la bujía y póngalo donde no pueda entrar en contacto con la bujía, para evitar el arranque por accidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hacen reparaciones.

ADVERTENCIA: El tubo de escape del motor, algunos de sus constituyentes y algunos componentes del vehículo contienen o desprenden productos químicos conocidos en el Estado de California como causa de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños reproductivos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Capacidad de gasolina:	3 Cuartos Sin plomo, regular
Aceite(API-SG-SL): (Capacidad: 19 oz.)	SAE 30 (Sobre 40°F) SAE 5w-30 SAE 10w-30 (Debajo 40°F)
Bujia : (Abertura: 0,030*)	Champion RC12YC

FELICITACIONES por la compra de su Cultivadora Sears. Ha sido diseñada, planificada y fabricada para darle la mejor confiabilidad y el mejor rendimiento posible.

En el caso de que se encuentre con cualquier problema que no pueda solucionar fácilmente, haga el favor de ponerse en contacto con un centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado. Cuenta con técnicos bien capacitados y competentes con herramientas adecuadas para darle servicio o para reparar su unidad.

Haga el favor de leer y de guardar este manual. Estas instrucciones le permitirán montar y mantener su cultivadora en forma adecuada. Siempre observe las "REGLAS DE SEGURIDAD."

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

- Lea y observe las reglas de seguridad.
- Siga un programa regular de mantenimiento, cuidado y uso de su cultivadora.
- Siga las Ínstrucciones descritas en las secciones "Mantenimiento" y "Almacenamiento" de este Manual del Dueño.

ADVERTENCIA: Esta unidad viene equipada con un motor de combustión interno y no se debe usar sobre, o cerca, de un terreno no desarrollado cubierto de bosques, de arbustos o de césped, a menos que el sistema de escape del motor venga equipado con un amortiguador de chispas que cumpla con las leyes locales o estatales (si existen). Si se usa un amortiguador de chispas, el operador debe mantenerlo en condiciones de trabajo eficientes.

En el estado de California, la ley exige lo anterior (Sección 4442 del "California Public Resources Code" [Decreto de Recursos Públicos de California]). Otros estados pueden contar con otras leyes parecidas. Las leyes federales se aplican en las tierras federales. Su centro de Servicio más cercano tiene disponible amortiguadores de chispas para el silenciador. (Vea la sección de Partes de Repuesto en el manual Inglés del dueño.)

ACUERDOS DE PROTECCIÓN PARA LA REPARACIÓN

Congratulaciones por su buena compra. Su nuevo producto Craftsman® está diseñado y fabricado para funcionar de modo fiable por muchos años. Pero como todos los productos, puede necesitar alguna reparación de tanto en tanto. En este caso tener un Acuerdo de Protección para la Reparación puede hacerles ahorrar dinero y fastidios.

Compre ahora un Acuerdo de Protección para la Reparación y protégese de molestias y gastos inesperados.

Un Acuerdo incluye los puntos siguientes:

- Servicio experto de nuestros 12.000 especialistas profesionales en la reparación.
- Servicio ilimitado sin cargo alguno para las partes y la mano de obra sobre todas las reparaciones garantizadas.
- Sustitución del producto si su producto garantizado no puede ser arreglado.
- Descuento del 10% sobre el precio corriente del servicio y de las partes relativas al servicio no cubiertas por el acuerdo; también el 10% menos sobre el precio corriente de un control de mantenimiento preventivo.
- Ayuda rápida por teléfono soporte telefónico por parte de un técnico Sears sobre productos que requieren un arreglo en casa, y además una programación sobre los arreglos más convenientes.

Cuando se ha comprado el Acuerdo, basta con una llamada telefónica para programar el servicio. Puede llamar cuando quiera, día y noche o fijar en línea una cita para obtener el servicio. Sears tiene más de 12.000 especialistas profesionales en la reparación, que tienen acceso a más de 4.5 millones de partes y accesorios de calidad.

Este es el tipo de profesionalidad con que puede contar para ayudar a alargar la vida del producto que acaba de comprar, por muchos años. ¡Compre hoy su Acuerdo de Protección para la Reparación!

Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para conocer los precios y tener más Información, llame al 1-800-827-6655.

SERVICIO DE INSTALACIÓN SEARS

Para la instalación profesional Sears de aparatos de casa, puertas de garaje, calentadores de agua y otros importantes artículos para la casa, en U.S.A llamar a 1-800-4-MY-HOME®

ACCESORIOS Y ADITAMENTOS

Estos accesorios estaban disponibles cuando se compró la cultivadora. También están disponibles en la mayoría de las tiendas de Sears y en los centros de servicio. La mayoría de las tiendas Sears también pueden ordenar partes de repuesto para usted, si les proporciona el número del modelo de su cultivadora.

MOTOR




RENDIMIENTO DE LA CULTIVADORA



MANTENIMIENTO DE LA CULTIVADORA

CORREA	BRAZOS	CLAVIJA DE SEGURO	ABRAZADERA DE HOROVILLA
	00		

PIEZAS SIN MONTAR



MONEMBERGERACION

Su cultivadora nueva ha sido montada en la fábrica, con la excepción de aquellas partes que se dejaron sin montar por razones de envío. Para asegurarse que la cultivadora operará en forma segura y adecuada, todas las partes y los artículos de ferretería que monte tienen que estar apretados en forma segura. Use las herramientas correctas, según sea necesario, para asegurarse de que queden apretadas en forma segura.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

Se le facilitará el montaje si cuenta con un juego de llaves de tubo. Se han enumerado los tamaños estándar de las llaves.


- (1) Cuchillo para todo uso
- (1) Cortador de alambres
- (1) Destornillador
- (1) Medidor de presión de las llantas
- (1) Par de alicates
- (1) Llave de 9/16"

POSICIÓN DEL OPERADOR

Cuando en este manual se mencionan los términos "lado derecho" o "lado izquierdo" se refiere a cuando usted se encuentra en la posición de operación (parado/a detrás de los mangos de la cultivadora).








DESEMPAQUE DE LA CAJA DE CARTÓN

APRECAUCIÓN: Tenga cuidado con las grapas expuestas cuando maneje o deseche los materiales de la caja de cartón.

IMPORTANTE: Cuando desempaque y monte la cultivadora, tenga cuidado de no estirar o enredar los cables.

- Al mismo tiempo que se sujeta el conjunto del mango, corte las ligaduras del cable que aseguran el conjunto del mango al bastidor superior y a la estaca de profundidad. Permita que el conjunto del mango descanse en la cultivadora.
- Remueva el bastidor superior de la caja de cartón.
- Lentamente, saque el conjunto del mango hacia arriba y póngalo en la parte superior de la caja de cartón.

- Corte la esquina del lado derecho delantera y la trasera de la caja de cartón. Tienda en el suelo la pared lateral de la caja de cartón.
- Remueva el material de empaque del conjunto del mango.




INSTALACIÓN DEL MANGO

 Inserte un cierre del mango (con los dientes mirando hacia afuera) en la muesca de la caja de cambio. (Aplique grasa en el lado liso del cierre del mango para ayudar a mantenerlo en su lugar hasta que el conjunto del mango se baje a su posición.)


VISTA DESDE EL LADO DERECHO DE LA CULTIVADORA



 Agarre el conjunto del mango. Manténgalo en la posición "arriba." Asegúrese que el cierre del mango permanezca en la muesca de la caja de cambio. Deslice el conjunto del mango a su posición.




- Rote el conjunto del mango hacia abajo. Inserte el perno portador trasero primero, con la cabeza del perno en el lado izquierdo de la cultivadora y ponga sueltamente la tuerca de seguridad.
- Inserte el perno de pivote de la parte delantera de la placa y apriete en forma segura.
- Corte la esquina del lado izquierdo trasera de la caja de cartón. Tienda en el suelo la pared trasera del cartón, la cual removerá la solapa protectora de cartón de la defensa de nivelación.
- 6. Corte las esquinas restantes del cartón y póngalas planas
- Baje el conjunto de mango. Apriete la tuerca del perno de acarreo para que el mango pueda moverse con alguna resistencia. Esto facilitara el ajuste.
- 8. Ponga la arandela plana en el extremo roscado de la palanca de cierre del mango.
- 9. Inserte la palanca de cierre del mango a través de la base del mango y de la caja de engranaje. Atornille la palanca de seguridad del mango, justo lo suficiente como para sujetar la palanca en su lugar.
- Inserte el segundo cierre del mango (con los dientes hacia adentro) en la ranura en la base del mango (justo dentro de la arandela).
- 11. Con el conjunto del mango en la posición más baja, apriete la palanca de cierre del mango, en forma segura, rotándola en el sentido de las manillas del reloj. Si se deja el conjunto del mango en la posición más baja, será más fácil remover la cultivadora de la caja de cartón.




INSERCIÓN DE LA ABRAZADERA DEL CABLE

 Inserte la abrazadera del cable de plástico dentro del agujero en la parte trasera de la columna del mango. Empuje los cables dentro de la abrazadera.



CONEXIÓN DE LA VARILLA DE CAMBIO

- Inserte el extremo de la varilla de cambio que está más alejado de la dobladura, en el agujero del indicador de la palanca de cambio.
- Inserta la abrazadera de horquilla a través del agujero de la varilla de cambio para asegurarla con la junta de la abrazadera sobre el lado derecho.



REMOCIÓN DE LA CULTIVADORA DE LA CAJA

- Ajuste el conjunto del mango a la posición la mas baja. Asegúrese que el mango de cierre esté bien seguro.
- Asegúrese que el indicador de la palanca de cambio esté en la posición neutro "N".
- Incline la cultivadora hacia adelante levantando el mango. Separe la cubierta de cartón de la defensa de nivelación.
- Rote el mango de la cultivadora a la derecha y tírela fuera de la caja de cartón.

REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Las llantas en su unidad se inflaron demasiado en la fábrica por razones de envío. Es importante que las llantas tengan la misma presión y que ésta sea la correcta para obtener el mejor rendimiento en el labrado.

Reduzca la presión de las llantas a 20 PSI.

ALTURA DEL MANGO

 Se puede ajustar la altura del mango en la mejor forma que le acomode al operador. (Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL MANGO" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.)


Estos símbolos pueden apareser sobre su cultivadora en la literature proporcionada con el producto, aprenda y comprenda sus significados.

CONOZCA SU CULTIVADORA

LEA ESTE MANUAL DEL DUEÑO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU CULTIVADORA

Compare las ilustraciones con su cultivadora para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para futura referencia.





Nuestras cultivadoras cumplen con los estándares de seguridad del American National Standards Institute.

BARRA DE CONTROL DE LA IMPULSIÓN

- Se usa para enganchar los brazos.

CONTROL DE LA ACELERACIÓN — Controla la velocidad del motor.

DEFENSA DE NIVELACIÓN – Nivela el suelo labrado.

DEFENSA LATERAL EXTERIOR – Ajustable para no enterrar las plantas pequeñas. ESTACA DE PROFUNDIDAD – Controla la pro-

fundidad a la cual excavará la cultivadora.

ESTACA DE ARRASTRE – Controla la velocidad de marcha hacia adelante.

INDICADOR DE LA PALANCA DE CAMBIO – Muestra en qué cambio de engranaje se

Muestra en que cambio de engranaje se encuentra la transmisión.

MANGO DEL ARRANCADOR DE CULA-

TEO – Se usa para hacer arrancar el motor. PALANCA DE CAMBIO – Se usa para cambiar los engranajes de la transmisión.



La operación de cualquier cultivadora puede hacer que salten objetos extraños dentro de sus ojos, lo que puede producir daños graves en éstos. Siempre use anteojos de seguridad o protecciones para los ojos antes de hacer arrancar su cultivadora o mientras esté labrando con élla. Recomendamos gafas de seguridad o una máscara de visión amplia de seguridad usada sobre las gafas.

COMO USAR SU CULTIVADORA

Sepa cómo operar todos los controles antes de agregar combustible y aceite o antes de tratar de hacer arrancar el motor.

PARADA


BRAZOS Y LA IMPULSIÓN

- Suelte la barra de control de la impulsión para parar el movimiento.
- Mueva la palanca de cambio a la posición de neutro ("N")

MOTOR

 Mueva el control de la aceleración a la posición de "PARADA" (STOP). Si equipado con un interruptor de parada, mueva el interruptor a la posición de "PARADA" (STOP).

AVISO: Nunca use la estrangulación para parar el motor.



OPERACIÓN DE LOS BRAZOS – CON IMPULSIÓN DE RUEDAS

- Siempre suelte la barra de control de la impulsión antes de mover la palanca de cambio a otra posición.
- El movimiento de los dientes se logra al mover la palanca de cambio cualquiera de la contra rotación (元) posición para segar y enganchando la barra de control de mando. 元) posición para segar o la posición de rotación hacia delante.

MARCHA HACIA ADELANTE – RUEDAS SO-LAMENTE/BRAZOS PARADOS

 Suelte la barra de control de la impulsión y mueva el indicador de la palanca de cambio a la posición "F" (marcha hacia adelante).
 Enganche la barra de control de la impulsión y la cultivadora se moverá hacia adelante.

MARCHA ATRÁS – RUEDAS SOLA MENTE/ BRAZOS PARADOS

- 1. NO SE PARE DIRECTAMENTE DETRAS DE LA CULTIVADORA.
- 2. Suelte la barra de control de la impulsión.
- 3. Mueva el control de la aceleración a la posición de "LENTO" (SLOW).
- 4. Mueva el indicador de la palanca de cambio a la posición de "R" (marcha atrás).


 Sujete la barra de control de la impulsión en contra del mango para hacer arrancar en movimiento a la cultivadora.

ES DIFÍCIL CAMBIAR LAS MARCHAS

 Enganche lentamente la barra de control de la transmisión y suelte o bascule la cultivadora hacia adelante y hacia atrás hasta que sea posible cambiar las marchas.

ESTACA DE PROFUNDIDAD


La estaca de profundidad puede levantarse o bajarse para permitirle un labrado más versátil o para facilitar el transporte de su cultivadora.



ESTACA DE ARRASTRE

La estaca de arrastre debe estar levantada cuando este cultivando en el modo de contra rotación (冠).

La estaca de arrastre debe ser bajada cuando se esta cultivando en el modo de rotación hecia delante (冠).




LABRADO

AVISO: Utilice el control de transmisión de contra rotación cuando este cultivando fuertemente, o el terreno sea montañoso, o la tierra sea virgen, o sea césped.

- 1. Suelte la clavija de la estaca de profundidad. Tire la estaca de profundidad hacia arriba para aumentar la profundidad del labrado. Ponga la clavija de la estaca de profundidad en el agujero de la estaca de profundidad para cerrarla en su posición.
- Ponga el indicador de la palanca de cambio en la (24) posición.
- Sujete la barra de control de la impulsión en contra del mango para empezar con el movimiento de labración. Tanto los brazos como las ruedas van a girar.

 Mueva el control de la aceleración a la posición de "RÁPIDO" (FAST) para un labrado profundo.

IMPORTANTE: Siempre suelte la barra de control de la impulsión antes de mover la palanca de cambio a otra posición.



GIRO

- 1. Suelte la barra de control de la impulsión.
- Mueva el control de la aceleración a la posición de "LENTO" (SLOW)
- Ponga el indicador de la palanca de cambio en la posición de "F" (marcha hacia adelante). Los brazos no van a girar.
- Levante el mango para levantar los brazos fuera del suelo.
- Mueva el mango en la dirección opuesta en la que desea girar, con cuidado de mantener los pies y las piernas alejados de los brazos de la cultivadora.
- 6. Cuando haya completado su vuelta, suelte la barra de control de la impulsión y baje el mango. Ponga la palanca de cambio en la posición labrado y mueva el control de la aceleración a la velocidad deseada. Para empezar a cultivar, sujete la barra de control de la impulsión en contra del mango.

CULTIVO

AVISO: Use el diente de rotación delantera cuando este cultivando, cultivando terreno mullido o cultivando terreno preparado a la cultivación.

- Suelte el pasador de staca de profundidad.
 Tire de la estaca de profundidad para aumentar la profundidad del cultivo. Levantar
 la estaca de arrastre. Ponga el pasador de
 la estaca de profundidad en el agujero de
 la estaca o de la estaca de arrastre, para
 cerrar en posición.
- Ponga el indicador de la palanca de cambio en la (R) posición.
- Sujete la barra de control de la impulsión en contra del mango para empezar con el movimiento de labración. Tanto los brazos como las ruedas van a girar.
- 4. Mueva el control de la aceleración a la posición de "RÁPIDO" (FAST) para un labrado profundo. Para cultivar, el control de la aceleración puede ser ajustado a cualquier velocidad deseada, dependiendo de cuán rápido o cuán lento desee hacer el cultivo.

IMPORTANTE: Baje siempre la estaca de arrastre antes de utilizar el mando de diente de rotación hacia adelante.

DEFENSAS LATERALES EXTERIORES

Los bordes trasero de las defensas laterales exteriores son rasurados de modo que éstas se puedan levantar para hacer un labrado profundo y bajar para uno poco profundo, para evitar enterrar las plantas pequeñas.

- Suelte la tuerca "A" en la ranura y la tuerca "B".
- Mueva la defensa a la posición deseada (en ambos lados).
- Vuelva a apretar las tuercas.

PARA EL TRANSPORTE

APRECAUCIÓN: Antes de levantarla o transportarla, permita que el motor de la cultivadora y el silenciador se enfríen. Desconecte el alambre de la bujía. Drene la gasolina del estanque de combustible.

EN EL JARDÍN

- Suelte la clavija de la estaca de profundidad. Mueva la estaca de profundidad hacia abajo, al agujero superior, para transportar la cultivadora. Ponga la clavija de la estaca de profundidad en el agujero de la estaca de profundidad para asegurarla en su lugar. Esto impide que los brazos se arrastren por el suelo.
- Ponga el indicador de la palanca de cambio en la posición de "F" (marcha hacia adelante) para el transporte.
- Sujete la barra de control de la impulsión en contra del mango para empezar con el movimiento de la cultivadora. Los brazos no van a girar.
- Mueva el control de la aceleración a la velocidad deseada.

EN LA CIUDAD

- 1. Desconecte el alambre de la bujía.
- Drene el estanque de combustible.
- 3. Transpórtela en la posición derecha hacia arriba para evitar la fuga del aceite.


ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR IMPORTANTE: Tenga mucho cuidado de no permitir que entre mugre al motor cuando revise o añada aceite o combustible. Use aceite y combustible limpios y guardelos en envases aprobados, limpios y con tapa. use embudos para relleno limpios.

REVISIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR

El motor en su unidad ha sido enviado desde la fábrica lleno con aceite de calidad para el verano SAE 30.

- Con el motor nivelado, limpie un área alrededor del tapón del depósito para relleno del aceite y remueva el tapón.
- Con el motor nivelado, d aceite del motor debe llegar hasta el punto de derramarse.
- Para verificar la capacidad aproximada vea "ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO" en la página 24 de este manual. Todo el aceite tiene que cumplir la clasificación de servicio API SG o SL.

- Reinstalar la capa del aceite de motor y apriete a fondo.
- Para la operación en clima frío, debe cambiarse el aceite para facilitar el arranque (vea la "TABLA DE VISCOSIDAD DEL ACEITE" en la sección de Mantenimiento en este manual).
- Para cambiar el aceite del motor, vea la sección de Mantenimiento en este manual.



AGREGUE GASOLINA

Llene el estanque de combustible. Llene hasta la parte inferior del cuello de relleno del estanque de gasolina. No lo llene demasiado. Use gasolina regular, sin plomo, nueva y limpia con el mínimo de 87 octanos. (El uso de gasolina con plomo aumentará los depósitos de óxido de plomo y carbono y se reducirá la duración de la válvula). No mezcle el aceite con la gasolina. Para asegurar que la gasolina utilizada sea fresca compre estanques los cuales puedan ser utilizados durante los primeros 30 días.

APRECAUCIÓN: Llene el estanque de combustible hasta dentro de 1/2 pulgada de la parte superior para evitar los derrames y para permitir que se expanda el combustible. Si por casualidad se derrama la gasolina, aleje la máquina del área del derrame. Evite crear cualquiera fuente de ignición hasta que se hayan desaparecido los gases de la gasolina. Limpie el aceite o el combustible derramado. No almacene, derrame o use gasolina cerca de una llama expuesta.

IMPORTANTE: Cuando se opere en temperaturas por debajo de 32°F (0°C) use gasolina de invierno limpia y nueva para auedar a asegurar un buen arranque en clima frío.

PRECAUCIÓN: Combustibles mezclados con alcohol (conocidos como gasohol, o el uso de etanol o metanol) pueden atraer la humedad, la que conduce a la separación y formación de ácidos durante el almacenamiento. La gasolina acídica puede dañar el sistema del combustible de un motor durante el almacenamiento. Para evitar los problemas con el motor, se debe vaciar el sistema de combustible antes de guardarlo por un período de 30 días o más. Vacíe el estangue de combustible, haga arrancar el motor y hágalo funcionar hasta que las lineas del combustible y el carburador queden vacíos. La próxima temporada use combustible nuevo. Vea las Instrucciones para el Almacenamiento para más información. Nunca use productos de limpieza para el motor o para el carburador en el estanque del combustible pues se pueden producir daños permanentes.

PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR

APRECAUCIÓN: Mantenga la barra de control de la impulsión en la posición "DESENGAN-CHADO" cuando haga arrancar el motor. Cuando este empezando un motor por la primera vez o si el motor se ha quedado sin gasolina, será necesario varios intentos para mover la gasolina desde el estanque al motor.

- Asegúrese que el alambre de la bujía esté conectado en forma adecuada y que la válvula de cierre de la gasolina este abierta.
- 2. Ponga la palanca de cambio a la posición de (NEUTRO) "N".
- Ponga la palánca de cambio a la posición de "RAPIDO" (FAST).
- Mueva la válvula de cierre del combustible 1/4 turno para ABRIR.
- Empuje el interruptor de parada a la posición de "ENCENDIDO" "ON".
- Mueva el control de la estrangulación a la posición de ESTRANGULACIÓN.
- 7. Agarre el mango del arrancador de culateo con una mano y el mango de la cultivadora con la otra mano. Tire el cordón hacia afuera, lentamente, hasta que el motor legue al comienzo del ciclo de la compresión (el cordón se sentirá un poco mas duro en este momento).
- Tire el mango del arrancador de culateo rápidamente. No permita que el mango del arrancador se devuelva abruptamente en contra del arrancador. Vuelva a repetir, si lo es necessario.

AVISO: Si el motor se enciende pero no comienza, mueva el control de la estrangulación al medio. Tire del mango del arrancador de retroceso hasta que el motor comience.


 Cuando comience el motor y al mismo tiempo que se caliente, mueva, lentamente, el control de la estrangulación, a la posoción de "MARCHA".

AVISO: Un motor caliente requiere menos estrangulación para empesar.

- Mueva el control de la aceleración a la posición de funcionamiento deseada.
- Permita que se caliente el motor por unos cuantos minutos antes de enganchar los brazos.

AVISO: A mucha altura (sobre 3000 pies) o en climas fríos (debajo de 40° F [4° C]) puede que la mezcla del combustible del carburador necesite ajuste, para obtener el mejor resultado del motor. Vea "PARA AJUSTAR EL CARBURADOR" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.

AVISO: Si el motor no arranca, vea la guía de identificación de problemas.




Valvula de corte de combustile Choke Control de estrangulación

Mango del arrancador de culateo

CONSEJOS PARA LABRAR

⚠PRECAUCIÓN: Antes de acostumbrarse a manejar su cultivadora, empiece el uso de ésta en el terreno con la aceleración en la posición de "lento" (SLOW).


- El labrar quiere decir el excavar, dar vuelta y romper el suelo duro antes de plantar. El suelo suelto y blando permite el desarrollo de las raíces. La mejor profundidad de labrar es 4" a 6". La cultivadora también puede despejar el suelo de las malezas indeseables. La descomposición de estas malezas enriquece el suelo. Dependiendo del clima (lluvia o viento), puede ser recomendable labrar el suelo a fines de la temporada de cultivo para acondicionar el suelo aún más.
- Para facilitar el manejo de su cultivadora, deje alrededor de 8 pulgadas de terreno sin labrar entre la primera y la segunda pasada para el labrar. La tercera pasada se hace entre la primera y la segunda.
- Va a descrubrir que el labrado se facilita si deja una fila sin labrar entre las pasadas. Entonces vuelva de nuevo entre las filas de cultivo. Hay dos razones para hacer ésto. Primero, las vueltas amplias se pueden realizar con más facilidad que las cerradas. Segundo, la cultivadora no estará empujándose a sí misma y a usted hacia la próxima hilera.
- No se afirme en el mango. Esto saca el peso de la ruedas y reduce la tracción. Para atravesar una sección muy difícil de tierra herbosa o de suelo duro, aplique una presión hacia arriba en el mango o baje la estaca de profundidad.



CULTIVO

El cultivo quiere decir la destrucción de las malezas entre las hileras, para evitar que éstas le roben la nutrición y la humedad a las plantas. Al mismo tiempo, si se rompe la capa superior de la costra del suelo, éste puede retener la humedad. La mejor profundidad de excavación es de 1" a 3". Baje las defensas laterales exteriores para evitar enterrar las plantas pequeñas.

- Cultive hacia arriba y hacia abajo las hileras a una velocidad que le permita a los brazos sacar las raíces de las malezas y dejar el suelo en condiciones ásperas, para desalentar el desarrollo de las malezas y el césped.
- No se afirme en el mango. Esto saca el peso de la ruedas y reduce la tracción. Para atravesar usa sección muy dificil de tierra hervosa o de suelo duro, aplique una presión hacia arriba en el mango o baje la estaca de profundidad.
- Baje siempre la estaca de arrastre antes de utilizar el mando de diente de rotación hacia adelante.



CLAVIJAS DE SEGURO

Los conjuntos de los brazos de su cultivadora están afirmados en eje de los brazos por medio de clavijas de seguro (vea "CAMBIO DE LOS BRAZOS" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual).

Si la cultivadora está muy cargada o atascada, las clavijas de seguro han sido diseñadas para que se quiebren antes de que se produzcan daños internos en la transmisión.


 Si las clavijas de seguro se quiebran, cámbielas solamente por aquellas que aparecen en la sección de Partes de Repuesto en el manual Inglés del dueño.

AJUSTE DE LAS RUEDAS PARA EL CULTIVO


- Ponga bloques debajo del lado derecho de la cultivadora y remueva la abrazadera de horquilla y la clavija de horquilla de la rueda del lado derecho.
- Mueva la rueda hacia afuera, aproximadamente 1 pulgada, hasta que el agujero en el cubo de la rueda interior se alinee con el agujero interior en el eje.
- 3. Vuelva a colocar la clavija de horquilla y la abrazadera de horquilla en la parte interior de la rueda y remueva los bloques.
- 4. Repita los pasos anteriores para el lado izquierdo.

AVISÓ: En condiciones muy difíciles cuando se cultiva, las ruedas tienen que moverse hacia afuera en el eje para aumentar la estabilidad.

VISTA EXTERIOR DE LA LLANTA



VISTA INTERIOR DE LA LLANTA



MANTEVIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		\ \!	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	T []	/ \$/	/ %/ %/	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	/	***************************************				
LLENE LAS FECHAS DE MEDIDA QUE COMPLETE SU SERVICIO REGULAR	/NA	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		245/245			FEC	CHA	S DE	SE	RVI	CIO	
Revisar el nivel del acelte del motor	6/	6/											
Cambiar el aceite del motor			ē	1,2									
Aceitar los puntos de pivote		V											
Inspeccionar el supresor del silenciador													
Inspeccionar la rejilla de aire	8/												
Limpiar/cambiar el cartucho del filtro de aire				2									
Limpiar las aletas del cilindro del motor													
Cambiar la bujía													
Raccord de graisse du côté droit de la boîte de vitesse (1 onza)					6/								

- 1- Cambiar más menudo cuando se opere bajo carga pesada o en ambientes con altas temperaturas
- 2- Dar servicio más a menudo cuando se opere en condiciones sucias o polvorosas

RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de esta cultivadora no cubre los artículos que han estado sujetos al abuso o a la negligencia del operador. Para recibir todo el valor de la garantía, el operador tiene que mantener la cultivadora según las instrucciones descritas en este manual. Hay algunos ajustes que se tienen que hacer en forma periódica para poder mantener su cultivadora adecuadamente.

Todos los ajustes en la sección de Servicio y Ajustes de este manual tienen que ser revisados por lo menos una vez por cada temporada.

 Una vez al año, cambie la bujía, limpie o cambie el filtro de aire y revise si los brazos y las correas están desgastadas. Una bujía nueva y un filtro de aire limpio aseguran una mezcla de aire-combustible adecuada y le ayuda a que su motor funcione mejor y que dure más.


ANTES DE CADA USO

- 1. Revise el nivel del aceite del motor.
- 2. Revise la operación de los brazos.
- 3. Revise si hay sujetadores sueltos.

LUBRICACIÓN

Mantenga la unidad bien lubricada (vea la "TABLA DE LUBRICACIÓN").

TABLA DE LUBRICACIÓN



- ① Aceite de motor SAE 30 O 5W-30
- Refiérase a la sección del motor,
 "MANTENIMIENTO"
- 3 Lubricante de EP #1

APRECAUCIÓN: Desconecte el alambre de la bujía antes de dar mantenimiento (excepto por el ajuste del carburador) para evitar que el motor arranque por accidente.

¡Evite los incendios! Mantenga el motor sin césped, hojas, aceite o combustible derramado. Remueva el combustible del estanque antes de inclinar la unidad para darle mantenimiento. Limpie el césped, la mugre y la basura del área del silenciador.

No toque el silenciador caliente o las aletas del cilindro, pues el contacto puede producir quemaduras.

MOTOR

LUBRICACIÓN

Use solamente aceite de detergente de alta calidad clasificado con la clasificación SG-SL de servicio API. Seleccione la calidad de viscosidad SAE según su temperatura de operación esperada.




AVISO: A pesar de que los aceites de multiviscosidad (5W-30, 10W-30, etc.) mejoran el arranque en clima frío, estos aceites de multiviscosidad van a aumentar el consumo de aceite cuando se usan en temperaturas sobre 40°F (4°C). Revise el nivel del aceite del motor más a menudo, para evitar un posible daño en el motor, debido a que no tiene suficiente aceite. Cambie el aceite después de 50 horas de operación o por lo menos una vez al año si el tiller se utiliza menos 50 horas el año. Revise el nivel del aceite del cárter antes de hacer arrancar el motor y después de cada cinco (5) horas de uso continuado. Agregue aceite de motor SAE 30 o su equivalente. Apriete el tapón del depósito de relleno del aceite en forma segura cada vez que revise el nivel del aceite.

PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR Determine la gama de temperatura esperada antes del cambio del aceite. Todos los aceites deben cumplir con los requisitos de la clasificación de servicio API SG-SL.

- Asegúrese que la cultivadora esté en una superficie nivelada.
- El aceite drenará más fácilmente cuando está caliente.
- Útilice un embudo para impedir el derrame de aceite sobre la cultivadora, y recoja el aceite en un envase adecuado.
- Remueva el tapón del drenaje.
 Para poder quitar el tapón más fácilmente,
 utilice un casquillo con extensión de 7/1612 pt.
- Incline la cultivadora hacia adelante para drenar el aceite.

- Después de que el aceite se haya drenado completamente, vuelva a colocar el tapón del drenaje del aceite y apriételo en forma segura.
- 4. Remueva el tapón del depósito de relleno de aceite. Tenga cuidado de no permitir que la mugre entre al motor.
- Vuelva a llenar el motor con aceite. Vea "REVISIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR CON ACEITE" en la sección de Operación de ese manual.



FILTRO DE AIRE


Dele servicio al cartucho del filtro de aire cada 50 horas y más a menudo si el motor se usa en condiciones muy polvorosas.

- 1. Suelte los tornillo del filtro de aire.
- Remueva la cubierta del filtro de aire.
- Cuidadosamente, remueva el cartucho del filtro de aire. Tenga cuidado. No permita que mugre o basura caigan dentro del carburador.
- Límpielo golpeándolo suavemente en una superficie plana.

AVISO: Si el cartucho esta muy sucio o dañado, reemplácelo.

 Limpie y vuelva a colocar la cubierta. Apriete los tornillo en forma segura.


APRECAUCIÓN: Los solventes de petróleo, tales como el kerosene, no deben ser utilizado para limpiar el cartucho. Pueden ocasionar el deterioro de éste. No aceite el cartucho. No use aire a presión para limpiarlo o secarlo. Cartucho



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Su motor se enfria con aire. Para obtener el rendimiento adecuado del motoradecuado y larga vida, mantenga su motor limplo.

- Limpie la rejilla de aire frecuentemente usando un cepillo de cerdas duras.
- Guarde las aletas del cilindro, las palancas, y la biela sin mugre y yeso.



SILENCIADOR

No opere la cultivadora sin el silenciador. No manipulee el sistema de escape. Los silenciadores o los amortiguadores de chispas dañados pueden crear un peligro de incendio. Inspecciónelos periódicamente y cámbielos si es necesario. Si su motor viene equipado con un conjunto de rejilla para el amortiguador de chispas, remuévalo cada 50 horas para limpiarlo e inspeccionarlo. Cámbielo si es necesario.

BUJÍA

Cambie las bujías al comienzo de cada temporada de cultivo, o después de 50 horas de uso, lo que suceda primero. El tipo de bujía y la abertura aparece en las "ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO" en la página 25 de este manual.

TRANSMISIÓN

Una vez por temporada, lubrique el ajuste de lubricante del lado derecho del la caja de velocidades con 1 onza de grasa EP #1.

LIMPIEZA

No limpie su cultivadora cuando el motor y la transmisión estén calientes. No recomendamos el uso de agua presurizada (manguera del jardín, etc.) para limpiar su unidad a menos que el área de la junta alrededor de la transmisión y del silenciador del motor, del filtro de aire y del carburador se cubran ara protejerlos del agua. El agua en la transmisión y/o el motor acortará la vida de su cultivadora.

- Limpie todo material extraño del motor, las ruedas, el pulido, etc.
- Mantenga las superfícies pulidas y las ruedas sin derrames de gasolina, aceite, etc.
- Proteja las superficies pintadas con cera tipo automotriz.

BEINGIONAMUSIES


APRECAUCIÓN: Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con la bujía.

CULTIVADORA

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL MANGO

Ajuste el mango a la altura que mejor se acomode para sus condiciones de labración. La altura del mango será diferente cuando la cultivadora excave el suelo.

- Primero afloje la tuerca hexagonal del mango.
- El mango se puede poner en distintos ajustes entre las posiciónes de "ALTO" (HIGH) y "BAJO" (LOW).
- Después de ajustar, vuelva a apretar con seguridad la tuerca hexagonal.




CUIDADO DE LAS LLANTAS

APRECAUCIÓN: Cuando monte las llantas, a menos que los talones estén asentados, si se inflan demasiado se puede producir una explosión.

- Mantenga 20 libras de presión en las llantas.
 Si la presión de las llantas no es la misma, la cultivadora va a tirar hacia un lado.
- Mantenga las llantas sin gasolina o aceite, porque pueden dañar el caucho.

PARA REMOVER LA RUEDA


- Ponga los bloques debajo de la transmisión para evitar que se vuelque la cultivadora.
- Remueva la abrazadera de horquilla y la clavija de horquilla de la rueda.
- 3. Remueva la rueda y la llanta.
- 4. Repare la llanta y vuelva a colocarla.



PARA REMOVER LA PROTECCIÓN DE LA CORREA

AVISO: Para facilitar la remoción, remueva la abrazadera de horquilla y la clavija de horquilla de la rueda izquierda. Tire la rueda hacia afuera de la cultivadora 1 pulgada.

- Remueva las dos (2) tornillos del lado de la protección de la correa.
- Remueva la tuerca hexagonal y la arandela de la parte inferior de la protección de la correa (ubicada detrás de la rueda).
- Tire la protección de la correa hacia afuera y aléjela de la unidad.
- Vuelva a colocar la protección de la correa invirtiendo los pasos del procedimiento anterior.




PARA CAMBIAR LA CORREA DE IMPUL-SIÓN DE RECORRIDO

- Remueva la protección de la correa según se ha descrito en "PARA REMOVER LA PROTECCIÓN DE LA CORREA."
- Remueva la correa antigua deslizándola fuera de la polea del motor primero y remueva la polea de la transmisión.
- 3. Ponga la correa nueva en la ranura de la polea de la transmisión y dentro de la polea del motor. LA CORREA TIENE QUE ESTAR EN LA RANURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA POLEA DE GUÍA. NOTA LA POSICIÓN DE LA CORREA EN REL-ACIÓN CON LAS GUÍAS.
- Revise el ajuste de la correa según se describe a continuación.
- 5. Vuelva a colocar la protección de la correa.
- Vuelva a colocar la rueda y la clavija de horquilla y la abrazadera de horquilla.

AJUSTÉ DE LA CORREA DE IMPULSIÓN DE RECORRIDO

Para obtener la tensión de la correa adecuada, el resorte de extensión debe tener alrededor de 5/8 de pulgada de estiramiento cuando la barra de control de la impulsión está en la posición "ENGANCHADO" (ENGAGED). Esta tensión se puede lograr de la forma siguiente:


- Suelte el tornillo de la abrazadera del cable que asegura el cable de control de la impulsión.
- Deslice el cable hacia adelante para obtener una menor tensión y hacia atrás para obtener una mayor tensión hasta que se obtenga alrededor de 5/8 de pulgada de estiramiento cuando la barra de control de la impulsión esté enganchada.
- Apriete el tornillo de la abrazadera del cable en forma segura.



CAMBIO DE BRAZOS

APRECAUCIÓN: Los brazos son afilados. Use guantes u otra protección cuando maneje los brazos.


Si hay un brazo muy desgastado su cultivadora tiene que trabajar más y excava con menos profundidad. Más importante aún, los brazos desgastados no pueden cortar ni moler la materia orgánica, ni tampoco enterrarla, tan efectivamente como lo hacen los brazos buenos. Es necesario cambiar un brazo desgastado.



- Para que esta máquina pueda mantener un rendimiento excelente en el labrado, se deben revisar los brazos para verificar si están afilados, desgastados o doblados, especialmente los que se encuentran al lado de la transmisión. Si el espacio libre entre los brazos es más de 3-1/2 pulgadas, se tienen que cambiar o enderezar, según sea necesario.
- Para aquellos dientes los cuales esta un poco usados, dientes sujetados con tornillos o conjuntos del eje, pueden ser intercambiados entre ambos lados para continuar con el mismo modo de culitco. Si se quiere cultivar usando un fiferente movimiento, entonces los dientes sujetados con tornillos o conjuntos del eje deben volver a su posición original para que el vorde del diente con el menos suo dea usado.

tine 19

Transmisión




MOTOR

El mantenimiento, la reparación, o el reemplazo de cualquier dispositivos o sistemas del control de la emisión, los cuales sean hechos al costo del cliente, pueden ser realizados por cualquier individuo o establecimiento de reparación de motor. Los reparos que caen bajo garantía deben ser realizados por un establecimiento de servicio de reparación de motor autorizado.

PARA AJUSTAR EL CABLE DE CONTROL DE LA ACELERACIÓN

El control de la aceleración ha sido preajustado en la fábrica y no debería necesitar ajustes.

- Si el ajuste es necesario, proceda según lo siguiente:
- Con el motor sin funcionar, mueva la palanca de control de la aceleración a la posición de "RÁPIDO" (FAST).
- Si la palanca de control de la velocidad situada sobre el motor toca el tope de la velocidad alta, no necesitara más ajustes.
 Si la plalanca de control de la velocidad no toca el tope de la velocidad alta, continué con el procedimiento del ajuste.
- 4. Afloje el tornillo de la abrazadera del cable.
- Muéva la palanca de control de la velocidad hacia arriba hasta que toque el tope de la velocidad alta, y manténgala en esta posoción.
- Apriete el tornillo de la abrazadera del cable con seguridad.



PARA AJUSTAR EL CARBURADOR

El carburador tiene un chorro de alta velocidad y ha sido preajustado en la fábrica y no debería necesitar ajustes. Sin embargo, se pueden necesitar ajustes de menor importancia para compensar por las diferencias en el combustible, temperatura, altura o carga. Si el carburador necesita ajustes, pongase en contacto con su centro/departamento de servicio autorizado más cercano.

IMPORTANTE: Nunca manipule el regulador del motor el que ha sido ajusta do en la fabrica para la velocidad del motor adecuada puede ser peligroso hacer funcionar el motor a una velocidad por sobre elajuste de lata velocidad de la fabrica. Si cree que la velocidad alta regulada del motor necesita ajuste, póngase en contacto con su centro de servicio cualificado, el cual cuenta con el equipoa decuado y la experiencia para hacer los ajustes necesarios.

Inmediatamente prepare su cultivadora para el almacenamiento al final de la temporada o si la unidad no se va a usar por 30 días o más.

APRECAUCIÓN: Nunca almacene la cultivadora con gasolina en el estanque dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una chispa. Permita que el motor se enfrie antes de almacenarlo en cualquier recinto privado.

CULTIVADORA

- Limpie toda la cultivadora (vea "LIMPIEZA" en la sección de Mantenimiento en este manual).
- Inspeccione y cambie las correas, si es necesario (vea las instrucciones para el cambio de la correa en la sección de Servicio y Ajustes de este manual).
- Lubríquela según se muestra en la sección de Mantenimiento en este manual.
- 4. Asegúrese que todas las tuercas, pernos y tornillos estén apretados en forma segura. Inspeccione las partes movibles para verificar si están dañadas, rotas o desgastadas. Cámbielas si es necesario.
- Retoque todas las superficies pintadas que estén oxidadas o picadas; use una lija suavemente antes de pintar.

MOTOR

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: Es importante evitar que se formen depósitos de goma en partes fundamentales del sistema de combustible tales como el carburador, el filtro del combustible, la manguera del combustible o en el estanque durante el almacenamiento. La experiencia también indica que los combustibles mezclados con alcohol (conocido como gasohol o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que conduce a la separación de ácidos durante el almacenamiento. La gasolina ácidica puede dañar el sistema de combustible de un motor durante el periodo de almacenamiento.

- Vaciar el depósito del carburante poniendo en marcha el motor y dejándolo funcionar hasta que el carburante termine el carburador esté vacío.
- Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.
- Úse combustible nuevo la próxima temporada.

AVISO: El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para reducir a un mínimo la formación de depósitos de goma en el combustible durante el período de almacenamiento. Agregue estabilizador a la gasolina en el estanque de combustible o en el envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de mezcla que se encuentra en el envase del estabilizador. Haga funcionar el motor por lo menos 10 minutos después de agregar el estabilizador, para permitir que éste llegue al carburador. No vaciar la gasolina del estanque de gasolina y el carburador si se está usando estabilizador de combustible.

ACEITE DEL MOTOR

Drene el aceite (con el motor caliente) y cámbielo con aceite de motor limpio. (Vea "MOTOR" en la sección de Mantenimiento de este manual.)

CILINDRO(S)

- Remueva la bujía.
- Vacíe una onza de aceite a través del agujero de la bujía en el cilindro.
- 3. Tire el mango del arrancador, lentamente, varias veces para distribuir el acelte.
- 4. Cambie por una bujía nueva.

OTROS

- No guarde la gasolina de una temporada a la otra
- Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La oxidación y/o la mugre en su gasolina producirán problemas.
- Si es posible, guarde su unidad en un recinto cerrado y cúbrala para protegerla contra el polvo y la mugre.
- Cubra su unidad con un forro protector adecuado que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no puede respirar, lo que permite la formación de condensación, lo que producirá la oxidación de su unidad.

IMPORTANTE: Nunca cubra la cultivadora mientras el motor y las areas de escape todavia estan calientes.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS:

Vea la sección apropiada en el manual a menos que esté dirigido a un centro de servicio Sears.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
No arranca	Sin combustible. Motor sin la "ESTRANGU- LACION" (CHOKE) adecuada.	Llene el estanque de combustible. Vea "PARA ARRANCAR EL MOTOR" en la sección de Operación.
	3. Motor ahogado.	Espere varios minutos antes de tratar de arrancar.
	4. Filtro de aire sucio.	Limpie o cambie el cartucho del filtro de aire.
	5. Agua en el combustíble.	Vaciar el estanque de combustible y el carburador, vuelva a llenar el estanque con gasolina nueva.
	Estanque de combustible taponado.	Remueva el estanque de com- bustible y límpielo.
	7. Alambre de la bujía suelto.	 Asegúrese que el alambre de la bujía esté asentado en forma adecuada en ésta.
	Bujía mala o abertura inade- cuada.	Cambie la bujía o ajuste la abertura.
	Carburador desajustado.	Haga los ajustes necesarios.
Difícil de arrancar	Control de la aceleración ajustado inadecuadamente.	Ponga el control de la aceleración en la posición de "RÁPIDO" (FAST).
	2. Filtro de aire sucio.	Limpie o cambie el cartucho del filtro de aire.
	Bujía mala o abertura inade- cuada.	Cambie la bujía o ajuste la abertura.
	4. Combustible rancio o sucio	Vaciar el estanque de combustible y vuelva a llenarlo con gasolina nueva.
	5. Alambre de la bujía suelto.	5. Asegúrese que el alambre de la bujia esté asentado en forma adecuada en ésta.
AMBRICAN THAT THE TANK THE TAN	6. Carburador desajustado.	6. Haga los ajustes necesarios.
Falta de fuerza	El motor está sobrecargado.	Ajuste la estaca de profundidad para un labrado menos profundo.
	2. Filtro de aire sucio.	Limple o cambie el cartucho del filtro de aire.
	Nivel de aceite bajo/aceite sucio.	Revise el nivel del aceite/cambie el aceite.
	4. Bujía fallada.	Limpie y vuelva a ajustar la abertura o cambie la bujía.
	5. Aceite en el combustible.	5. Vaciar y limple el estanque de combustible y vuelva a llenario y limple el carburador.
	6. Combustible rancio o sucio.	Vaciar el estanque de combustible y vuelva a llenarlo con gasolina nueva.
	7. Agua en el combustible.	7. Vaciar el estanque de combustible y el carburador y vuelva a llenar
	Estanque de combustible taponado.	el estanque con gasolina nueva. 8. Remueva el estanque de combustible y límpielo.
	9. Alambre de la bujía suelto.	Conecte y apriete el alambre de la bujía.
	10.Rejilla de aire del motor sucia. 11.Silenciador sucio/taponado. 12.Carburador desajustado. 13.Mala compresión.	10 Limpie la rejilla de aire del motor. 11 Limpie/cambie el silenciador. 12 Haga los ajustes necesarios. 13 Póngase en contacto con un
	42	centro de servicio Sears o con un centro de servicio cualificado.
	47	

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS:


Vea la sección apropiada en el manual a menos que esté dirigido a un centro de servicio Sears.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
El motor se callenta demasiado	 Nivel del aceite bajo/aceite sucio. Rejilla de aire del motor sucia. Motor sucio. Silenciador parcialmente taponado. Mal ajuste del carburador. 	 Revise el nivel del aceite/cambie el aceite. Limpie la rejilla de aire del motor. Limpie las aletas del cilindro, la rejilla de aire y el área del silenciador. Remueva y limpie el silenciador. Ajuste el carburador para una
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	a system as a surface of the system as a surface	posición de mezcla más rica.
Rebote excesivo/ manejo difícil	 El terreno está muy seco y duro. Las ruedas y la estaca de profundidad están ajustadas incorrectamente. 	Moje el suelo o espere a que existan condiciones del suelo más favorables. Ajuste las ruedas y la estaca de profundidad.
El suelo se hace bolas o se amontona	El terreno está muy mojado.	Espere a que exista condiciones del suelo más favorables.
El motor funciona pero la cultivadora no se mueve	 La barra de control de la impulsión no está enganchada. La correa V no está ajustada correctamente. La correa V está fuera de la(s) polea(s). 	 Enganche el control de la impulsión. Inspeccione/ajuste la correa V. Inspeccione la correa V.
El motor funciona pero se esfuerza cuando se labra	 Se está labrando muy profundamente. El control de la aceleración no está ajustado en forma adecuada. El carburador está desajustado. 	Ajuste la estaca de profundidad para un labrado menos profundo. Revise el ajuste del control de la aceleración. Haga los ajustes necesarios.
Los dientes saltan sobre el terreno	No baje la estaca de arrastre durante el movimiento de rotación hacia delante. Modo incorrecto de cultivo.	Baje la estaca de arrastre. El mando de diente de rotación hacia adelante debería ser utilizado solamente en terrenos mullidos o terrenos los cuales ya han sido cultivados.
Dificil para cambiar de transmisión	Las transmisiones no están distribuidas.	Enganche lentamente la barra de control de la transmisión y suelte o bascule la cultivadora hacia adelante y hacia atrás hasta que sea posible cambiar las marchas.
La cultivadora se apaga cuando la barra de control del cambio de mando esta enganchada	El conjunto de palanca esta colocado entre la posición para segarde contra rotación y la posición para segar hacia adelante. Los dientes están atascados.	Cambie de dirección a la posición para segar de contra rotación o la posición para segar hacia delante. Aciare los dientes.

REPARTATION


TILLER - - MODEL NUMBER 917.297041

HANDLES




KEY				PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
1	189482	Throttle, Control	18	STD541437	Nut, Crownlock 3/8-16
2	141406	Grip, Handle	19	19131611	Washer 13/32 x 1 x 11 Ga.
3	110673X	Grommet, Handle	20	109228X	Lever, Lock, Handle
4	127254X	Bar, Drive Control Assembly	21	150628	Handle, Assemble
5	6712J	Cap, Vinyl	22	165197	Clip, Plastic, Cable
6	188403X011	Panel, Control	23	86777	Screw, Hex, Washer Hd, Slotted
7	110641X	Bushing, Split			#10-24 x 1/2
8	17720408	Screw 1/4-20 x 1/2	24	9484R	Clip
9	72010520	Bolt, 5/16-18 x 2-1/2	25	73970500	Locknut, Hex, Flange
10	110646X	Handle, Grip	26	110675X	Clutch, Cable
11	STD624004	Retainer Spring	27	73900400	Nut, Hex Flange 1/4-20 unc
12	81328	Bolt, Shoulder	30	7192J	Tie, Cable
13	187497	Handle, Shift	31	150696	Bolt, Pivot
14	109313X	Grommet, Rubber			
15	110702X	Rod, Shift			
16	STD533710	Bolt, Rdhd Sqnk 3/8-16 x 1 Gr. 5	NOTE	E: All compon	ent dimensions given in U.S.
17	109229X	Lock. Handle		inches 1 in	ch = 25.4 mm

TILLER - - MODEL NUMBER 917,297041 MAINFRAME, LEFT SIDE




KEY	PART		KEY	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
2	STD551137	Washer, Lock 3/8	26	165501X428	Guard, Belt
3	STD541037	Nut, Hex 3/8-16	27	132801	Belt, V
4	170127	Shield. Inner Belt Guard	28	104679X	Pulley, Idler
5	164329	Pin, Shift Lever	29	12000032	Ring, Klip
6	162756	Lever, Shift	30	159229	Bracket, ldler
7	STD532505	Bolt, Carriage 1/4-20 x 1/2 Gr. 5	31	102384X	Bolt, Hex 5/16-16 x 12
8	161530	Plate, Shift Indicator	32	102141X	Shaft, Idler Arm
9	86777	Screw, Hex, Washer Head,	33	STD523710	Bolt, Hex 3/8-16 x 1
		Slotted #10-24 x 1/2	34	102383X	Counterweight, L.H.
10	9484R	Clip	36	102331X	Bracket, Reinforcement, L.H.
12	73510400	Nut, Keps Hex 1/4-20 unc	37	130812	Sheave, Engine
13	23230506	Screw, Set, 5/16-18 x 3/8	38	74760544	Bolt, Fin Hex 5/16-18 x 2-3/4
14	110652X	Spacer, Split .327 x .42 x 2.09	39	140062	Cap, Plunger
15	STD551031	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga	40	170488	Screw Hex Wsh. Sit #10-24 x 50
16	145102	Sheave, Transmission	44	STD541431	Nut, Lock 5/16-18
19	12000028	Ring, Retainer	65	73970500	Nut, Lock Hex Flange
21	156117	Spacer, Split 327 x 42 x 1.220	66	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
22	74770508	Bolt, Fin Hex 5/16-24 x 1/2	67	74760524	Bolt 5/16-18 x 1-1/2
23	102190X	Tire			
	183122X624	Rim			
	795R	Tire Valve	NOTE	E: All compon	ent dimensions given in U.S.
24	126875X	Rivet, Drilled		inches. 1 in	ch = 25.4 mm
25	STD624008	Retainer Spring			

TILLER - - MODEL NUMBER 917.297041 MAINFRAME, RIGHT SIDE




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	185190	Bumper	13	102190X	Tire
2	73970500	Locknut, Hex, Flange 5/16-18		183122X624	Rim
3	STD551031	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.		795R	Tire Valve
4	74760512	Bolt, Hex 5/16-18 x 3/4	15		Engine, (See Breakdown)
5	102332X	Bracket, Reinforcement			Briggs Model No.
7	102173X	Counter Weight, R.H.			120202-3780-B1
8	STD551137	Washer, Lock 3/8	22	74760528	Bolt, Fin Hex 5/16-18 unc x 1-3/4
9	STD541037	Nul, Hex 3/8-16			•
10	74760524	Boll, Hex 5/16-18 x 1-1/2			
11	STD624008	Retainer Spring	NOTE	: All compone	ent dimensions given in U.S.
12	126875X	Rivet, Drilled			ch = 25.4 mm

TRANSMISSION




KEY	PART		KEY	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
1	188240	Transmission Assembly (Includes	32	106388X	Spacer 0.70 x 1.00 x 1.150
		Key Nos. 2-52)	33	102121X	Sprocket and Gear Assembly
2	188220	Gearcase, L.H. w/Bearing	34	102112X	Shaft, Reduction (2nd)
		(Includes Key No. 4)	35	102101X	Screw, Whiz, Lock 5/16-18 x 3-1/2
3	161963	Gasket, Gearcase	36	161524	Sprocket Assembly w/Bearing
4	5020J	Bearing, Needle			(Includes Key Nos. 37 and 38)
5 6	1370H	Washer, Thrust 5/8 x 1.10 x 1/32	37	100413K	Bearing, Needle
6	161520	Pinion, Input	38	161525	Sprocket, Tine
7	161518	Shaft, Input	39	161526	Gear, Cluster, Red 1st & 2nd
8	4895H	Bearing, Needle	40	105346X	Gear, Reverse
9	154467	Washer, Seal	41	161523	Shaft, Reduction (1st)
10	7392M	Ball, Steel	42	4220R	Washer, Thrust
11	100371K	Spring, Shift, Fork	43	106146X	Spacer 1.01 x 1.75 x 0.760
12	106160X	O-Ring	44	155236	Seal Asm. Oll
13	142145	Arm, Shift	48	188235	Gearcase, R.H. w/Bearing
14	8353J	Fork. Shift			(Includes Key No. 8)
15	12000039	Ring, Klip	49	132688	Shaft Tine
16	161516	Shaft, Shift	50	106147X	Chain, Roller #50-50 Pitch
18	4358J	Washer	51	17720408	Screw 1/4-20 x 1/2
19	12000040	Ring, Klip	52	73220500	Nut. Hex 5/16-18
20	102114X	Gear, Assembly, Reverse Idler	53	165140	Bearing Kit, Tine Shaft
0.4	40044004	(Includes Key Nos. 21 and 22)	54	161528	Gear, DRT Idler w/Bearing
21	102115X	Gear. Reverse Idler		0.4000	(Includes Key No. 55)
22	6803J	Bearing, Needle	55	3400R	Bearing, Needle
23	161527	Shaft, Reverse Idler	56	161529	Gear, DRT Idler
24		Washer, Lock 7/16	57 50	165889	Spacer, Split .52 x .64 x 1.04
25	STD541143	Nut, Hex 7/16-20	58 60	179520	Screw 1/4-20 x .875
27	143009	Bearing, Shaft, Ground Drive L.H.		183226	Fitting Grease
28	106390X	Spacer 0.765 x 1.125 x 1.23	## X4	6066J	Grease, Plastilube #1
29	102134X	Chain #35-50 Pitch	NOTE	- All compon	ent dimensions given in U.S.
30 31	150737 143008	Ground Shaft Assembly Bearing, Shaft, Ground Drive R.H.	, 44,5 1 1.		ch = 25.4 mm
O I	140000	bearing, briait, Grobbid brive n.m.		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	WET Bucket (e.f.1617

TINE SHIELD




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	73900500	Nut, Lock Hex Flange 5/16-18 unc	18	STD532512	Bolt, Carriage 1/4-20 x 1-1/4 Gr. 5
2	161415X428	Shield, Side, Outer L. H	19	102701X	Grip
3	8393J	Pin, Stake, Depth	20	STD541037	Nut, Hex 3/8-16
4	12000035	Ring, Klip	21	102156X	Stake, Depth
5	180847	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4	22	74930632	Bolt, Hex 3/8-16 x 2
6	8394J	Spring	23	4440J	Hinge
7	8392J	Bracket, Latch	24	72140404	Boll, Carriage 1/4-20 x 1/2
8	109230X	Spring, Depth Stake	25	6712J	Cap, Vinyl
9	188862X428	Shield, Tine	26	109227X	Pad, Idler
10	STD533110	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1 Gr. 5	27	102695X428	Shield, Leveling
11	STD551131	Washer, Lock 5/16	28		
12	STD541031	Nut, Hex 5/16-18	29	197761X428	Shield, Side
13	72110510	Bolt. Carriage 5/16-18 x 1-1/4	31	188454X613	Stake, Drag
14	124343X	Bracket, Shield Tine	32	73220400	Nut, Fin, Hex 1/4-20 unc
15	161414X428	Shield, Side, Outer R.H.	33	STD551125	Washer Lock Hvy Helical 1/4
16 17	73900400 162175	Nut, Hex Flange 1/4-20 Nut, Wing Forged 5/16-18	NOTE	: All compon	ent dimensions given in U.S. ch = 25.4 mm


TINE ASSEMBLY



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2 4 5	132673 3146R 188845	Pin, Shear Clip, Hairpin Tine Assembly	8 16 17	74610616 163499 163500	Bolt. Hex 3/8-24 x 1 Tine, Spade Tine, Cleaning
6 7	73610600 STD551137	Nut, Hex 3/8-24 Washer, Lock 3/8	NOTE		nent dimensions given in U.S.


DECALS






KEY	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION
1	410932	Decal, CNTRL. PNL
2	145023	Decal, Logo
3	410936	Decal, Belt Guard
4	177566	Decal, Tine Shield
5	137538	Decal, Caution, Drive Control
6	120431X	Decal, Hand Placement
7	166202	Decal, Shift Indicator
8	166188	Decal, Tine, Shield, Dual Rotating Tines
9	177568	Decal, Warning, DRT
10	177567	Decal, Tine Shield DRT REV
12	409140	Decal, Oper/Air Cleaner
13	189337	Decal, Tine Shield
14	411816	Decal, Rewind
15	409139	Decal, Engine
16	411327	Decal, Oper/Lube Instructions
	413806	Manual, Owner's (Eng/Span)
		,


TILLER - - MODEL NUMBER 917.297041 ENGINE, BRIGGS & STRATTON - - MODEL NUMBER 120202-3780-B1 OR MODEL NUMBER 120202-0417-E1



TILLER - - MODEL NUMBER 917.297041 ENGINE, BRIGGS & STRATTON - - MODEL NUMBER 120202-3780-B1 OR MODEL NUMBER 120202-0417-E1



TILLER - - MODEL NUMBER 917,297041 ENGINE, BRIGGS & STRATTON - - MODEL NUMBER 120202-3780-B1 OR MODEL NUMBER 120202-0417-E1



TILLER - - MODEL NUMBER 917.297041 ENGINE, BRIGGS & STRATTON - - MODEL NUMBER 120202-3780-B1 OR MODEL NUMBER 120202-0417-E1

KEY	'PART		KEY	PART		
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.		DESCRIPTION
1	699510	Cylinder Assembly	108	692567		Valve-Choke
3		Seal-Oil (Magneto Side)	109	790624		Shaft-Choke
5	699486	Head-Cylinder	117	498978		Jet-Main (Standard)
7		Gasket-Cylinder Head	118	498975		Jet-Main (High Altitude)
11	790632	Tube-Breather	121	792006		Kit-Carburetor Overhaul
12		Gasket-Crankcase	122	693749		Spacer-Carburetor
13	699482	Screw (Cylinder Head)	125	791077		Carburetor
15	691686	Plug-Oil Drain	127	691739	Ø	Plug-Welch
	691682	Plug-Oil Drain	130	691181		Valve-Throttle
16	699445	Crankshaft	133	398187		Float-Carburetor
18	699696	Cover-Crankcase	134	398188	Ø	Kit-Needle/Seat
20	692550 •	Seal-Oil (PTO Side)	137	693981	؇	Gasket-Float Bowl
21	281658s	Cap-Oil Fill	146	690979		Key-Timing
22	699478	Screw (Engine Sump)	155	698214		Plate-Cylinder Head
23	699488	Flywheel	161	790631		Base-Air Cleaner
24	222698s	Key-Flywheel	163	696024 •	؇	Gasket-Air Cleaner
25	791968	Piston Assembly (Standard)	186	692317		Connector-Hose
	791326	Piston Assembly (.020"	187	791766		Line-Fuel (Cut to Required
		Oversize)				Length)
26	791969	Ring Set (Standard)	187A	791867		Line-Fuel
	791324	Ring Set (.020"Oversize)	188	699479		Screw (Control Bracket)
27	691866	Lock-Piston Pin	190	699220		Screw (Fuel Tank)
28	499423	Pin-Piston	192	694543		Adjuster-Rocker Arm
29	690124	Rod-Connecting	209	691278		Spring-Governor
30	692562	Dipper-Connecting Rod	2094	692571		Spring-Governor
32	691664	Screw (Connecting Rod)	219	693578		Gear-Governor
32A	695759	Screw (Connecting Rod)	220	691724		Washer (Governor Gear)
33	499642	Valve-Exhaust	222	793107		Bracket-Control
34	499641	Valve-Intake	227	692573		Control Lever-Governor
35	691304	Spring-Valve (Intake)	238	691300		Cap-Valve
36	691304	Spring-Valve (Exhaust)	265	691024		Clamp-Casing
37	699661	Guard-Flywheel	267	699492		Screw (Casing Clamp)
40	692194	Retainer-Valve	271	694256		Lever-Control
45	690977	Tappet-Valve	276	271716		Sealing Washer
46	693404	Camshaft	281	793122		Panel-Control
48	791518	Short Block	300	693593		Muffler
51	692555• ؇+	Gasket-Intake	304	699598		Housing-Blower
55	691422	Housing-Rewind Starter	305	699480		Screw (Blower Housing)
58	693389	Rope-Starter (Cut to Required	306	693610		Shield-Cylinder
		Length)	307	699483		Screw (Cylinder Shield)
60	691915	Grip-Starter Rope	332	699359		Nut (Flywheel)
65	690837	Screw (Rewind Starter)	333	695711		Armature-Magneto
78	699228	Screw (Flywheel Guard)	334	699477		Screw (Armature Magneto)
95	691636	Screw (Throttle Valve)	337	491055s		Spark Plug
97	690024	Shaft-Throttle	356	692390		Wire-Stop
98	398185	Kit-Idle Speed	358	791797		Gasket Set-Engine
104	691242 Ø		363	19203		Flywheel Puller
			54			

TILLER - - MODEL NUMBER 917.297041 ENGINE, BRIGGS & STRATTON - - MODEL NUMBER 120202-3780-B1 OR MODEL NUMBER 120202-0417-E1

KEY PART	MIDEN POLOC OTTO CT	KEY PART
NO, NO.	DESCRIPTION	NO. NO. DESCRIPTION
365 699484	Screw (Carburetor)	914A 692557 Screw (Rocker Cover) (Top)
383 19374s	Wrench-Spark Plug	914B 697551 Screw (Rocker Cover) (Center)
415 693463	Plug	951 790630 Lever-Choke
425 692583	Screw (Air Cleaner Cover)	957 694261 Cap-Fuel Tank
427 694255	Nut (Control Bracket)	958 698180 Valve-Fuel Shut Off
	Filter-Air Cleaner Cartridge	967 493537 Filter-Pre Cleaner
445 491588s	·	968 791082 Cover-Air Cleaner
455 692591 456 692299	Cup-Flywheel Plate-Pawl Friction	971 690370 Screw (Air Cleaner Base)
459 281505s	Pawl-Ratchet	972 694260 Tank-Fuel
504 694254	Washer Set	975 493640 Bowl-Float
505 691251	Nut (Governor Control Lever)	977 697001 Gasket Set-Carburetor
552 692346	Bushing-Governor Crank	993 694088 ++ Gasket-Cylinder Head Plate
	Bolt (Governor Control Lever)	1005 692592 Fan-Flywheel
	·	1022 691890 •+ Gasket-Rocker Cover
	Nut (Rewind Starter)	1023 499924 Cover-Rocker
597 691696	Screw (Pawl Friction Plate)	1026 790287 Rod-Push
601 791850	Clamp-Hose	1029 691230 Arm-Rocker
608 693394	Starter-Rewind	1034 691343 Guide-Push Rod
613 791972	Screw (Muffler)	1036 Label-Emissions (Available
615 692576	Retainer-Governor Shaft	from an Authorized
616 692547	Crank-Governor	Briggs & Stratton
619 699230	Screw (Cylinder Head Plate)	Service Dealer)
621 692310	Switch-Stop	1058 MS3797 Operator's Manual
632 693408	Spring/Link-Mechanical	1070 699201 Screw (Flywheel Fan)
000 0000= 61	Governor	1095 791798 Gasket Set-Valve
633 693867 ؇	Seal-Choke/Throttle Shaft	1210 498144 Assembly-Pulley/Spring
633A 691321 ؇	Seal-Throttle Shaft	(Pulley)
635 692076	Boot-Spark Plug	1211 498144 Assembly-Pulley/Spring
663 699206	Screw (Control Panel)	(Spring)
668 694257	Spacer	1329 121302-0520 Replacement Engine
676 393757	Deflector-Muffler	(Replacement engine
677 690661	Screw (Muffler Deflector)	listed is not available in
689 691855	Spring-Friction	the State of California.
692 690572	Spring-Detent	Repair with Individual
718 690959	Pin-Locating	parts.)
741 695087	Gear-Timing	1330 272147 Repair Manual
742 692564	Retainer-E Ring	Included in Engine Gasket Set, Key. No. 358
746 692566	Gear-Idler	Ø Included in Carburetor Overhaul Kit, Key. No. 121
773 694258	Retainer	‡ Included in Carburetor Gasket Set, Key. No. 977
830 694544	Stud (Rocker Arm)	+ Included in Valve Gasket Set, Key, No. 1095
832 693583	Guard-Muffler	·
836 699203	Screw (Muffler Guard)	NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
836A 699632	Screw (Muffler Guard)	1 inch = 25.4 mm
851 493880s	Terminal-Spark Plug	
868 692044 •+	Seal-Valve	
883 691893 •	Gasket-Exhaust	
914 699481	Screw (Rocker Cover)	

(Bottom)

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663) www.sears.com

Anytime, day or night (U.S.A. and Canada) www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest

Sears Parts and Repair Center.

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only) www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGARSM (1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français: 1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937) www.sears.ca



02410

[©] Sears, Roebuck and Co.

[®] Registered Trademark / TM Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

[®] Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.